

※ 使用できる環境については、「ネットワークプリンター / ネットワークスキャナーとして 使用する」を参照してください。 ⊂> x ページ



ネットワーク編



本体側で IP アドレスを設定します。

ネットワークの環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が 必要な場合があります。あらかじめネットワーク管理者に確認してください。

◀ <機器設定 / 登録 > を押します。

? [機器設定] を押します。

機器設定	•	1/3	Þ
短縮ダイヤル			
ク゛ル-フ°			
用紙/仕分け			T
【閉じる】	確定		

3 カーソルキーで「機器管理」を選択し、[確定]を押します。

機器設定	∢ 3/3►
機器管理	A
原稿蓄積	
設置モード	
	【閉じる】 確定 】

▲ カーソルキーで「ネットワーク設定」を選択し、[確定] 押します。



5「IPアドレス登録 / 変更」を選択し [確定] を押します。

ネットワーク設定
IP7ドレス登録/変更
MAC7ドレス表 示
【閉じる】 確定 】

6「IPアドレス」を選択し、[確定]を押します。

<u> IP7ドレス登録</u>	录/変更
1P7ト レス	:000.000.254.255
サフ゛ネットマスク	:000.000.000.255
ケ゛ートウェイ	:000.000.000.255
(閉じる」(確定))

7 IP アドレスをテンキーで入力します。 ※ 3 桁ずつ入力します。3 桁未満で次のビットに移動するときは<▶>または<◀> を押して移動します。

P7ト レス	_
000.000.254.255	
(取り消し) 確定)	

- **8** IP アドレスの入力が終了したら、[確定] を押します。 ※ 手順6の画面に戻ります。
- 9 必要に応じて、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。
- 1 アドレスの設定が終了したら、<リセット>を押して待機画面に戻ります。
- 11 設定を有効にするために、本体の電源を切り、5秒程待ってから電源を入れます。

ネットワーク編



Windows 98/98SE、Windows Me の場合

[インストールする前に]

ドライバーをインストールする前に、以下のことを確認してください。

- ・コンピューターに TCP/IP プロトコルがインストールされていることを確認して ください。インストールされていない場合は、Windows に付属のマニュアルを 参照してインストールしてください。
- ・同じ機種用のドライバーがインストールされている場合は、ドライバーを削除してから以下の手順でインストールしてください。(ドライバーの削除 ⊂> 126ページ)

■インストールのしかた

▲ CD - ROMドライブに「セットアップディスク」をセットします。

2 以下の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



3 使用許諾条件が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただけ る場合は、[はい] ボタンをクリックします。

※ ご同意いただけない場合は、[いいえ] をクリックして、インストールを中止します。

Muratec PCL Printer Driver for V-1800 使用許諾契約 次の製品使用許諾契約を注意深く	i - Instalishield Woord RidBar(1880),	×
	RDD9905594840012. Dee Deed-HRUTCR20. Topological Lange Control of the State of the	*
InstallShidd	< 展る(B) (はいの) (2)	05200

▲ [Network] を選択し、[次へ]をクリックします。



5 インストールする項目のチェックボックスをオンにし、[次へ] をクリック します。

Muratec PCL Printer Driver for V-1800 - 1	InstallShield Wizard	×
機能の選択 インストールする機能を選択		
	ヘカーーオラ40000 たまし、2010年4月4日、2010年4月4日にてきない ● 2014年4日、1910日 PC15 ● 2014年4日、1910日 PC15 ● 2014年4日、1910日 PC15 ● 2014年4日、1910日 Reinert Scanner - 2018日7日を4月19日 Reinert Scanner - 2018日7日を4月19日 Reinert Scanner	
InstallShed	< 戻る(B) (法へ(B)) (大)	4+7426

- 6 本体に設定した IP アドレス (⊂> 90 ページ)を入力し、[次へ] をクリック します。
 - ※ ここで入力した IP アドレスは、ネットワークプリンターの Ipr ポート(印刷先のポー ト)作成やネットワークスキャナー使用時の接続先のアドレスに使われます。本機 に設定した IP アドレスを正しく入力してください。





表示内容を確認し、[次へ]をクリックします。



7

8 [完了]を押して、コンピューターを再起動させます。

Murateo POL Printer Driver for V-1800 - InstallShield Wizard			
	InstallShield Wizard の光了		
InstallSited	< ((55)) \$7		

■印字テストをおこなう

プリンタードライバーが、正しくインストールできたかどうか確認するために、 印字テストをしてください。

- [スタート] メニューから、[設定] → [プリンタ] をクリックします。
- 設定したいプリンターを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] 2 を選択します。
- 3 「詳細」タブをクリックし、「印刷先のポート」のアドレスが、本体に設定 した | Pアドレス (↓> 90 ページ) と同じであることを確認します。



- ▲ 「全般」タブをクリックし、[印字テスト]をクリックします。 ※ 印字テストのデータが本機に送信されます。

Muratec V-1800 PCL6	ወプロパティ	? ×
全般 詳細 色の	0管理 用紙 ページレイアウト 印刷品質 装着わブション	
Muratec	V-1800 POL6	
⊐×C/h(©):	P	
区切りページ(S):	(なし) ▼ 参照(型)	
	印字テスト①	
	OK キャンセル 道用(G) ヘルグ	

※ 正しく印字されなかったときは、

ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 IPアドレスの設定が正しいか確認してください。

ネットワーク編

Windows Server 2003、Windows Vista、XP、2000、NT4.0の場合

「インストールする前に」

ドライバーをインストールする前に、以下のことを確認してください。

 ・コンピューターに、「インターネット プロトコル (TCP/IP)」がインストール されていることを確認してください。
 Windows NT4.0の場合は、「TCP/IP プロトコル」と「Microsoft TCP/IP 印刷」

がインストールされていることを確認してください。

インストールされていない場合は、Windows に付属のマニュアルを参照して インストールしてください。

・同じ機種用のドライバーがインストールされている場合は、ドライバーを削除し てから以下の手順でインストールしてください。(ドライバーの削除 ⊂> 124 ページ)

■インストールのしかた

- 1 コンピューターの管理者 (Administrators)、または管理者に属するユーザー としてログオンします。
- **2** CD-ROMドライブに「セットアップディスク」をセットします。
- 3 以下の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



- ※ Windows Vista の場合
- 1. 自動再生の画面が表示された場合は、「Setup.exe の実行」をクリックします。



2.「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「許可」をクリックします。

ユーザー アカウント制御	
認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています	
発行元がわかっている場合や以前使用したことがある場合を除き、このプログ ラムは実行しないでください。	
Setup.exe 認識できない発行元	
キャンセル このプログラムの発行元も目的もわかりません。	
◆ 許可(A) このプログラムを信用します。発行元がわかっているか、このプログラ ムを以前使用したことがあります。	
 ◎ 詳細(D) 	
ユーザー アカウント朝御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用される のを防ぎます。	

※ 画面が自動的に立ち上がらない場合は、「スタート」メニューから [ファイル名を 指定して実行]をクリックし、[参照]を押してセットアップディスクの Setup. exe を指定してください。

Windows Vista では、スタートボタンを押した後、「検索の開始」に「D:¥Setup. exe」(CD-ROM ドライブが D の場合)と入力して Enter キーを押します。 ▲ 使用許諾条件が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただけ る場合は、「はい」ボタンをクリックします。

※ ご同意いただけない場合は、[いいえ]をクリックして、インストールを中止します。





5 [Network] を選択し、[次へ] をクリックします。



6 インストールする項目のチェックボックスをオンにし、[次へ] をクリック します。

Muratec PCL Printer Driver fo	r V-1800 - InstallShield Wizard	\mathbf{X}
確能の選択 インストールする核能を選択		
	(201-67548年5200-C(201-620-404853-30766641)(2021- ● 201-675488年52-100 ● 201-675488 ● 201-67548 ● 201-67548	
InstallShield	< #200 ();x< @)	4+>46

Network Scanner のチェックボックスをオンにした場合は、以下の表示が されます。

本体に設定した IP アドレス (ビ> 90 ページ)を入力して、[次へ]をクリックします。



8 表示内容を確認し、[次へ]をクリックします。





10 ドライバーをインストール後、印刷するポートの設定をおこないます。

Windows Server 2003、Windows Vista、XP、2000の場合 C>100 ページへ Windows NT 4.0 の場合 C> 105 ページへ



Windows Server 2003、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 また はWindows NT 4.0 にプリンタードライバーをインストールした直後は、印刷す るポートが FILE になっているため、以下の手順でポートの変更をしてください。 (Windows 98 / 98SE、Windows Me の場合は、この作業は必要ありません。)

Windows Server 2003、Windows Vista、XP、2000 の場合

┫ プリンター画面を開きます。

- ※ Windows Vista の場合は、[スタート] → [コントロールパネル] → [ハードウェ アとサウンド] → [プリンタ] の順にクリックします。
- ※ WIndows Server 2003、Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニュー から、[プリンタと FAX]をクリックします。
- ※ Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニューから、[コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] の順にクリックします。
- ※ Windows 2000 の場合は、[スタート] メニューから、[設定] → [プリンタ] をクリッ クします。
- 2 プリンタードライバーのプロパティ画面を開きます。
 - ※ Muratec V-1800 のプリンターアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリッ クします。



3 「ポート」タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。 ※ プリンターポート画面が表示されます。

🖑 Muratec V	-1800 PCL6 のプロ	КŦĸ	?×
全般共有	ポート 詳細設定 色	2の管理 セキュリティ 情報	
м	uratec V-1800 PCL6		
印刷するポート ドキュメントは、 印刷されます。	、(P) チェック ボックスがオンにな	っているポートのうち、最初に利用可能	なもので
ポート	説明	プリンタ	~
LPT3:	プリンタ ポート		_
COM1:	シリアル ポート		
COM2:	シリアル ポート		-
COM3:	シリアル ポート		-
□ COM4:	シリアル ポート		
FILE:	ファイルへ出力	Muratec V-1800 PCL6	*
#-h0i	<u> いて</u> 、 ポー	トの削除(0) ポートの構成	(<u>©</u>)
☑ 双方向サオ	ペートを有効にする(<u>E</u>)		
📃 🗌 プリンタ ブー	-ルを有効にする(<u>N</u>)		
		OK キャンセル	適用(<u>A</u>)

4 以下の画面が表示されたら、[Standard TCP/IP Port] を選択し、 [新しいポート] をクリックします。

ブリンタ ボート	?×
利用可能なポートの種類(A):	
Local Port Standard TCP/IP Port	
新しいボートの種類(い)	新しいボートのし、キャンセル

5 「標準 TCP/IP プリンターポートの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ] をクリックします。

標準 TCP/IP プリンタ ボートの	追加ウィザード
	標準 TCP/IP プリンタ ポートの追加ウィザードの 開始
	このウィザードを使うと、ネットワーク ブリンタのボートを追加できます。
	統行する前に以下の点を確認してください 1. デバイスのスイッチがオンになっている。 2. ネットワークが接続および構成されている。
	続行するには、「したへ」をクリックしてください。

- **6**「プリンタ名または IP アドレス」に、本体にセットした I P アドレス (<> 90 ページ)を入力し、[次へ]をクリックします。
 - ※「XXX.XXX.00X.0XX」のように、IP アドレスに3桁に満たない数字が含まれる場合、 数字の前に桁数を合わせるための「0」は入力しないでください。
 - ※「ポート名」は、「プリンタ名または IP アドレス」に IP アドレスを入力すると、 自動的に設定されます。

標準 TCP/IP プリンタ ボートの追加ウ	ィザード	×
ボートの追加 どのデバイスに対するボートを追加しま	ttp:	
希望のデバイスのブリンタ名または IP	アドレス、およびボート名を入力してください。	
プリンタ名または IP アドレス(<u>A</u>):	200.1.37.121	
术一卜名(P):	IP_200.1.37.121	
	〈戻る(B) 次へ(M)〉	キャンセル

7 以下の表示がされたら、「デバイスの種類」で、[標準] をクリックし、 「Generic Network Card」を選択して、[次へ] をクリックします。

標準 TCP/IP プリン:	タ ボートの追加ウィザード	X
ポート情報がさらには デバイスを識別で	5 要です。 きませんでした。	
検出したデバイスの種 1. デバイスが正しく構 2. 前のページのアドレ	類が不明です。以下の点を確認し 成されている。 - スが正確である。	C (1880 x
前のウィザードのページ ある場合は、デバイス	フに戻り、アドレスを修正してネットワ D種類を選択してください。	ークで別の検索を実行するか、アドレスが確実に正確で
デバイスの種類―		
◎ 標準(<u>S</u>)	Generic Network Card	*
 カスタム(Q) 	設定(E)	

8 [完了] をクリックします。

、 標準 TCP/IP ブリンタ ボートの	追加ウィザード		×
	標準 TCP, 完了 次の特性でポー	YIP プリンタ ポートの追加ウィザードの	
	SNMP: プロトコル・ デバイス: ボート名: アダプタの種類:	しんえ RAW,ボート 9100 2001.37.121 IP 2001.37.121 Generic Network Card	
	このウィザードをデ	モアするには、[完了] をクリックしてください。	
		(戻る(図) 売了 キャンセノ	١

9 [閉じる] をクリックして、ポートの追加を終了します。

ブリンタ ボート	?×
利用可能なポートの種類(A):	
Local Port Standard TCP/IP Port	
新しいポートの種類(<u>N</u>)	新しいポート(P) 閉じる N

10 ポートが変更されたことを確認し、[閉じる] をクリックします。

👹 Muratec V	-1800 PCL6 Ø	フロパテ	1			?×
全般共有	ポート 詳細設定	目 色の智	き理 セキュ	リティ「情報		
M.	uratec V-1800 PC	L6				
印刷するポート ドキュメントは、 印刷されます。	、(P) チェック ボックスがオ:	ンになってい	いるポートのう	あ、最初に利用	可能なもの	~
ポート	ii 見B月		プリンタ			~
COM1:	シリアル ポート					1
□ COM2:	シリアル ポート					
COM3:	シリアル ポート					_
COM4:	シリアル ポート					=
🗆 FILE:	ファイルへ出力		Muratec \	/-1800 PCL6		
✓ IP_200	Standard TCP/I	P Port				~
ポートの決	助①)	ポートのi	判16余(<u>D</u>)		0構成(<u>C</u>)	
☑ 双方向サポ	ペートを有効にする(E)				
□ プリンタ プー	・ルを有効にする(<u>N</u>)					
		開	53	キャンセル	適用	<u>(A)</u>

■印字テストをおこなう

プリンタードライバーが、正しくインストールできたかどうか確認するために、 印字テストをしてください。

┫ プリンタードライバーのプロパティ画面を表示させます。

2 「全般」タブにある、[テストページの印刷]をクリックします。

· ※ テストページのデータが本機に送信されます。

🜡 Muratec V-1800 PCL6 のプロパティ 🛛 ? 🗙
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ 情報
Muratec V-1800 PCL6
場所(止):
モデル(2): Muratec V-1800 PCL6 機能

両面: はい
ホチキス止め: 不明
速度: 不明
最高解像度: 600 dpi
印刷設定型 テストページの印刷①
OK キャンセル 適用(A)

※ 正しく印字されなかったときは、

ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 IP アドレス、印刷するポートの設定が正しいか確認してください。

Windows NT 4.0 の場合

- ・コンピューターに、「Microsoft TCP/IP 印刷」がインストールされていることを 確認してください。インストールされていない場合は、「Microsoft TCP/IP 印 刷をインストールする」(C>109ページ)を参照してインストールした後に、 以下の手順でポートの設定をおこなってください。
 - 1 プリンター画面を開きます。 ※[スタート]メニューから、[設定]→[プリンタ]の順にクリックします。
 - プリンタードライバーのプロパティ画面を開きます。
 ※ プリンターアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

🖻 ንሣンጵ	_ 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) 表	示♡ ^ルプ⊞
🥃 プリンタの追加	
Muratec V-1800 PCL	。 罰<(<u>O</u>)
	一時停止(<u>A</u>) 通常使うフッンタに設定(E) ドキュメントの既定値(<u>L</u>) 共有(<u>H</u>)
	印刷パキュメントの削除(山)
	_{ジョートカット} の作成(<u>S</u>) 削除(<u>D</u>) 名前の変更(<u>M</u>)
	7'ኪ^/ティ(<u>B</u>)
, 選択されたオフジェクトのフロ	コパティを表示します。 //

3 「ポート」タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。 ※ プリンターポート画面が表示されます。

	DL6 のブロレペティ ジュール】共有 】セキュリティ】サ	· 「「」	? ×
Muratec	V-1800 PCL6		
印刷するポート(P) ドキュメントは、チェックさ	れているポートのうち、最初に	利用可能なもので印刷	liothist.
	記印	7729	
	Local Port		
COM1:	Local Port		
COM2:	Local Port		
COM3:	Local Port		
COM4:	Local Port		
FILE:	Local Port	Muratec V-180	0 PCL6 🖵
ホペートのうき加い マ 双方向サポペートを 「 フリンタフペールを有	2	<u>)) ホペートの4</u>	 構成(<u>C</u>)
		ОК	キャンセル

4 以下の画面が表示されたら、[LPR Port] を選択し、[新しいポート] をクリック します。

기까져 하~ト
利用可能なフツンタ ポート(<u>A</u>):
Digital Network Port Lexmark DLC Network Port Lexmark TCP/IP Network Port Local Port
LPR Port
新しし モニタ(1)_
新し、はやトロント

※「利用可能なプリンタポート」に「LPR Port」が表示されていない場合は、 コンピューターに「Microsoft TCP/IP 印刷」がインストールされていませんので、 「Microsoft TCP/IP 印刷をインストールする」を参照してインストールしてください。 C> 109 ページ 5 「lpd を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に、本体にセットした | Pアドレス(⊂> 90 ページ)を入力します。

※「XXX.XXX.00X.0XX」のように、IP アドレスに3桁に満たない数字が含まれる場合、 数字の前に桁数を合わせるための「0」は入力しないでください。

「サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名」には、プリンター名を入力します。(例: V-1800 PCL6)

LPR 互換プリンタの追加	×
lpd を提供しているサーバーの名前 またはアドレス(N):	200.1.37.121
サーバーのフリンタ名または フリンタキュー名(<u>R</u>):	V-1800 PCL
OK	キャンセル ヘルフ ^ペ (<u>H</u>)

6 [OK] をクリックします。

7 手順4の画面に戻ります。[閉じる]をクリックします。

8 ポートが変更されたことを確認して、[OK] をクリックします。

 Muratec V-1800 P 全般 ポート スク Muratec 	DL6 のブロハッティ ソュール 共有 セキュリティ V-1800 PCL6	? × 情報]
ーシー 印刷するポート(P) ドキュメンNは、チェックさ	れているポートのうち、最初	□こ利用可能なもので印刷されます。
 200.1.37.121:∨ LPT1: LPT2: LPT3: COM1: COM2: 	Local Port Local Port Local Port Local Port Local Port Local Port	
ホペートの追加() マ 双方向サポペートを 「 プソンタ プールをす) ポートの削除 (有効)にする(E) (効)にする(N)	★① 本~トの構成②
		OK ++>\UL

ネットワーク編

■印字テストをおこなう

プリンタードライバーが、正しくインストールできたかどうか確認するために、 印字テストをしてください。

┫ プリンタードライバーのプロパティ画面を表示させます。

2「全般」タブにある、[テストページの印刷]をクリックします。 ※ テストページのデータが本機に送信されます。

 	? X
Muratec V-1800 PCL6	
גר(©). 	
场所(①):	
ドライパ(D): Muratec V-1800 PCL6 新しいドライパ	<u>N</u>
区切りページ(S) プリント ブカ セッサ(E) テスト ページの印刷	
OK+v)	rtn

※ 正しく印字されなかったときは、

ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 IP アドレス、印刷するポートの設定が正しいか確認してください。

Microsoft TCP/IP 印刷をインストールする (Windows NT 4.0)

Windows NT 4.0 で、「利用可能なプリンタポート」(↓ 106 ページ参照)に、 「LPR Port」が表示されていない場合は、以下の手順で「Microsoft TCP/IP 印刷」 をインストールしてください。

- コントロールパネル画面を開きます。
 ※[スタート]メニューから、[設定] → [コントロールパネル] をクリックします。
- 2 ネットワーク画面を開きます。 ※[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。
- 3 「サービス」タブをクリックし、[追加]をクリックします。

ż₀ŀワ−ウ ? ×
識別 サービス フロトコル アダフウタ バインド
ネットワーク サービス(<u>N</u>):
IN NetBIOS インターフェイス
B RPC 構成。
島ワーウステーション
(1月前(A))
Microsoft ネットワークのソフトウェア インターフェイスと名前付け規約を定義します。
OK キャンセル

▲ [Microsoft TCP/IP 印刷] を選択し、[OK] をクリックします。





ネットワーク環境の設定