インストールのしかた(USB 接続)

ここでは、USB ケーブルで本機とコンピューターを接続してお使いになる場合のインストー ル方法を説明します。 ネットワーク接続でお使いになる場合は、「インストールのしかた (ネットワーク接続)」(2-12

セットアップディスクからインストールする

□ インストールのしかた

ページ)を参照してください。

- ドライバーのインストールが終わるまで、USB ケーブルを接続しないでください。
- ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユー ザーとしてログオンしてください。
- Windows 7 にインストールする場合は、デバイスのインストール設定を変更してください。
 詳しくは、「デバイスのインストール設定を変更する」(2-5 ページ)を参照してください。
- PDFScanMaker をインストールするときは、USB ドライバーをインストールする必要が あるため、必ずスキャナードライバーをインストールしてください。
- コンピューターの電源を入れ、「セットアップディスク」CD-ROM を入れます。
 ・インストールプログラムが自動的に起動し、インストールメニュー画面が表示されます。
 ・Windows Vista、Windows Server 2008、または Windows 7 をお使いの場合で、自動再生の画面が表示されたときは、[InstMenu.exe の実行]をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[許可](または [はい])をクリックします。
 ・インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、「セットアップディスク」CD-ROMの中の「InstMenu.exe」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 インストールメニュー画面から、[ドライバーインストール] をクリックします。
- 3 使用許諾契約が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける 場合は、[同意する]をクリックします。 「同意しない]または[<戻る]をクリックすると、インストールメニュー画面に戻ります。</p>
- **4** 「ローカル(USB 接続)」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 5 インストール方法を選択して、[次へ]をクリックします。
 - ・「標準インストール(推奨)」を選択した場合は、手順9へ進みます。
 - ・PDFScanMaker や TiffMaker をインストールするときは、「カスタムインストール」 を選択します。
- 6 インストールするドライバーを選択し、[次へ] をクリックします。
 - PCL プリンタードライバーは、PCL プリンターコントローラーキット(オプション品)
 が装着されていない場合は、インストールしても使用できません。
 - ・ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-5 ページ) を参照してください。
- 7 PDFScanMaker をインストールする場合は、チェックボックスにチェック を入れ、[次へ] をクリックします。

8 手順7でPDFScanMaker にチェックを入れたときは、続いて PDFScanMaker プログラムのインストール先の指定、プログラムフォルダー の設定、ショートカットの設定をします。

9 [インストール] をクリックします。

インストール中に、「ソフトウェアのインストール」(Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、「デジタル署名が見つかりませんでした」(Windows 2000 の場合)、または「Windows セキュリティ」(Windows 7 または Windows Server 2008 の場合)の画面が表示される場合がありますが、機能上問題はありませんので、[続行](Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、[はい](Windows 2000 の場合)、または [このドライバーソフトウェアをインストールします](Windows 7 または Windows Server 2008 の場合)をクリックしてください。

10 以下の画面が表示されたら、USB ケーブルで本機とコンピューターを接続します。

インストール状況	
ドライバー選択	USBケーブルで機器とコンビューターを接続してくださ い。
設定	
 ₩2	
進行状況	
投統	
インストール終了	
	(++>tu)

USB ケーブルを接続したときに、「新しいハードウェアの検出ウィザード」(Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、または「デジタル署名が見つかりません でした」(Windows 2000 の場合)の画面が表示された場合は、「『新しいハードウェア の検出ウィザード』または『デジタル署名が見つかりませんでした』の画面が表示され たら」(2-6 ページ)の操作を行ってください。

11 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。

♥補足

増設給紙ユニットなどのオプション品が装着されている場合は、プリンターのプロパティ 画面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着 オプションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。

□ デバイスのインストール設定を変更する

Windows 7 で USB 接続のインストールをする場合、ドライバーをインストールする前に以下の設定にしておくと、インストールにかかる時間を短くすることができます。

!お願い

ドライバーのインストールが完了したら、デバイスのインストール設定を元に戻してください。

- 【スタート】メニューから「コンピューター」を右クリックして、「プロパティ」 を選択します。
- **2** 「システムの詳細設定」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- **3** 「ハードウェア」タブをクリックし、[デバイスのインストール設定] をクリッ クします。

システムのプロパティ	×
コンピューター名 ハードウェア 詳細設定 システムの保護 リモート	
デバスマネージャー デバスマネージャーを、コンペン・ラービインストールとれているすべての// サンプンデバインを表示します。デバイスマネージャーを使えて、音デバイ スのプロドマイを文集でできず。 デバイスマネージャー(0)	
デバイスのインストール設定 お供いのデバイスに使用するドライバーソフトウェアルまびデバイスの詳細 情報を Windows でダウンロードするかどうが増択してくたさい。	
デバイスのインストール設定(S)	
OK キャンセル 適用(A	

4 「いいえ、実行方法を選択します」を選択し、「Windows Update からドライ バー ソフトウェアをインストールしない」を選択します。

デバイスのインストール設定	×			
デバイス用のドライバー ソフトウェアおよびリアル アイコンをダウンロードしますか?				
◎ はい、自動的に実行します (推奨)(∑)				
●いいえ、実行方法を選択します(L)				
◎ 常に、Windows Update から最適なドライバー ソフトウェアをインストールする(A)				
● コンピューター上で見つからない場合に、Windows Update からドラ イバー ソフトウェアをインストールする(1)				
⊚ Windows Update からドライバー ソフトウェアをインストールしない(№)				
□ 汎用のデバイス アイコンを、拡張されたアイコンで置き換える(<u>R</u>)				
自動的に実行する必要がある理由				
 ● 変更の保存 キャンセ 	ιL			



□『新しいハードウェアの検出ウィザード』または『デジタル署名が 見つかりませんでした』の画面が表示されたら

本機を USB ケーブルでコンピューターに接続したときに、「新しいハードウェアの検出ウィ ザード」または「デジタル署名が見つかりません」の画面が表示された場合は、以下の操作 を行ってください。

- Windows XP、または Windows Server 2003 の場合
- 1 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択して、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード					
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始				
	お使いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update の Web サイトを使衆して (ユーラーの下解のもとに) 現在のソフトウ コアはよび夏かれなどンフトウンを体策します。 フライバシー ポリシーを表示します。				
	ソフトウェア検索のため、Windows Update (ご接続しますか?				
	○はい、今回のみ接続します☆ ○はい、今可なみはデデバスの推復時には毎回接続します(£) ④はい、今可な提続しません(2)				
	統行するには、D欠ヘ」をクリックしてください。				
	< 戻る(B) 次へ(D) キャンセル				

2 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択して、[次へ] をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザート	s
	このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフドウェアをインストールします: ジ ハードウェアに付置のインストール OD またはフロッピー ディ スカがある場合は、得入してください。
	インストール方法を選んでください。 ○ ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)(0) ◎ (平智式がは特定の規模的からインストールする (推奨)(0)
	統行するには、じたへ」をグリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(D) キャンセル

3 「次の場所を含める」を選択し、[参照] で CD-ROM ドライブを指定します。 「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索」のチェックは外します。

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
 ○ 次の場所で最適のドライバを検索する⑤) 下のチェック・ボックを使って、リューバブル・タディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドライバがインストールされます。 ニ リムーバブル メディア (フロッピー、 CD-ROM など)を検索(値) ビ <u>大の場所常をある◎)</u> [D+4] (D+4) (D+4)
● 構成しないた、インストールキロテオハキ協能するシン ● 数次を見入ける構成するには、このオブションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの とは認めません。 < < キャンセル

(この画面サンプルは、CD-ROM ドライブが D の場合のものです。お使いの CD-ROM ドライブに置き換えてお読みください)

▲ [次へ] をクリックします。

「ハードウェアのインストール」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてくだ さい。



5 以下の画面が表示されたら[完了]をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザート	
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 述のハードウェアのソフトウェアのインストールが売了しました 愛愛 経験研究研究室室協議会
	[完了] をりりックするとウィザードを閉じます。
	< 戻る(B) 売7 キャンセル

6 再度「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されたら、手順1~5 を繰り返します。

● Windows 2000 Professional の場合

「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されることがあります。機能上問題 はありませんので、[はい]をクリックしてください。

デジカル変化が目っかりませんで	1.5	¥
	UC Microsoft デジタル署名によって、ソフトウェアが Windows 上でテ され、その修変更ぞれていないと大が発展されます。 インストールした父しているシフトウェアには Microsoft デジタル署 がおりません。そのために、このソフトウェアが Windows で正しく動 することは(規定なれません。 ※伝染を空気の高く)のコトウェアが Windows で正しく動 することは(規定なれません。 Microsoft デジタル署名されたソフトウェアを検索する場合は、 Windows Lodate Web サイト http://windowsupdate.microsoft.com を参照し、利用できるソ. ウェアであるがどうかを確認とてください。 インストールを続行しますか?	× スト 名 ヤ ノト
		Ø

プリンタードライバーが、正しくインストールできたかどうか確認するために、印字テスト をしてください。

以下の手順でプリンタードライバーのプロパティ画面を表示します。

Windows 7 の場合

- 1 [スタート] メニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、デバイスとプリ ンター画面を表示します。
- 2「プリンターと FAX」より、インストールしたプリンタードライバーのアイコンを 右クリックし、「プリンターのプロパティ」をクリックします。 ※本製品用のプリンタードライバーを2つ以上インストールしている場合は、「プリ ンターのプロパティ」を選択した後、目的のプリンタードライバーをクリックし ます。

Windows Vista / Windows Server 2008 の場合

- [スタート]メニューから「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→
 「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- インストールしたプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。

Windows XP Professional / Windows Server 2003 の場合

- 1 [スタート] メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面 を表示します。
- インストールしたプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。

Windows XP Home Edition の場合

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」 →「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。
- インストールしたプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。

Windows 2000 の場合

- [スタート]メニューから「設定」→「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- インストールしたプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。
- 2 [全般] タブにある [テストページの印刷] をクリックします。

	• • • • のプロ	パティ			• ×
セキュリテ	i /	装置オ	プション	15	ージョン情報
王叔	共有	ボート		詳細設定	色の管理
	NTT OFISTIN	1.84130			
場所(<u>L</u>):					
⊐メント(<u>C</u>):					
モデル(<u>0</u>): 一機能 色: いいえ	NTT OFIETH	84030	利用可能	5な用紙:	
両面: はい			A4 (21	.0 x 297 mm)	*
ホチキス止め): いいえ				
速度:不明					
玻局解像员	: ouu api				
		基本設定	(<u>E</u>)	テスト ページ	
	OK	**	ンセル	通用(<u>A</u>)	

装着オプションを設定する

オプションを装着している場合は、プリンタードライバーでそのオプションを設定してくだ さい。

☑ 補 足

プリンタードライバーの設定を変更するには、コンピューターの管理者または管理者に属 するユーザーとしてログオンする必要があります。

プリンタードライバーのプロパティ画面を表示します。

表示のしかたについては、「テストページを印刷する」(2-8 ページ)の手順1を参照 してください。

2 オプションを装着している場合は、「装置オプション」タブをクリックします。

(=) Muratec MFX-1835/2335のプロパティ				
全般 共有 ポー	ト 詳細設定 色の管理			
セキュリティ 装着オ	プション バージョン情報			
基著オプションの設定	- 結紙オブション ■ カセット2 ■ カセット2 ■ カセット4 ■ 市面プリントユニット(<u>D</u>)			
OK +	eンセル 適用(A) ヘルプ			

3 装着しているオプションをすべて設定したら、[OK] をクリックして、プリン タードライバーのプロパティ画面を閉じます。

プリンターの追加ウィザードでインストールする

通常はインストーラーからドライバーをインストールすることをお勧めしますが、以下のような場合には、プリンターの追加ウィザードでインストールしてください。

- 違う種類のプリンタードライバー(たとえば GDI や PCL)を、同じコンピューターに USB 接続でインストールしたいとき
- ネットワークプリンタードライバーをインストールした後、プラグアンドプレイでドライ バーをインストールした場合に、正しいプリンタードライバーがインストールされなかっ たとき

違う種類のプリンタードライバーを、同じコンピューターに USB 接続でインストールしたいとき

「セットアップディスク」で1つ目のプリンタードライバーをインストールします。 「セットアップディスクからインストールする」(2-3 ページ)を参照してください。

2 プリンターの追加ウィザードを表示します。

1つ目のプリンタードライバーをインストールした後、2つ目以降のプリンタードライ バーをインストルーするために、プリンターの追加ウィザードを表示します。

Windows 7 の場合

[スタート] メニューから「デバイスとプリンター」をクリックしてデバイスとプリ ンター画面を表示し、「プリンターの追加」をクリックします。

Windows Vista / Windows Server 2008 の場合

[スタート] メニューから「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「プ リンタ」をクリックしてプリンタ画面を表示し、「プリンタのインストール」をクリッ クします。

[コントロール パネル] がクラシック表示になっている場合は、[プリンタ] をダブ ルクリックしてプリンタ画面を表示し、「プリンタのインストール」をクリックします。

Windows XP Professional / Windows Server 2003 の場合

[スタート] メニューから「プリンタと FAX」をクリックしてプリンタと FAX 画面 を表示し、「プリンタのインストール」をクリックします。(Windows Server 2003 は、 「プリンタの追加」をダブルクリックします。) [次へ >] をクリックします。

Windows XP Home Edition の場合

[スタート] メニューから「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」→ 「プリンタと FAX」をクリックしてプリンタと FAX 画面を表示し、「プリンタのインストー ル」をクリックします。

Windows 2000 の場合

[スタート]メニューから「設定」→「プリンタ」をクリックしてプリンタ画面を表示し、 「プリンタの追加」をダブルクリックします。

3 接続方法で、ローカルプリンターを選択します。

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008 の場合

インストールするプリンターの種類の選択で、[ローカルプリンタを追加します]を クリックします。

Windows Server 2008 の場合は、先に「探しているプリンタはこの一覧にありません」をクリックします。

Windows XP / Windows Server 2003 の場合

[このコンピュータに接続されているローカル プリンタ] を選択し、[次へ >] をクリックします。

[プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外しておきます。

Windows 2000 の場合

[ローカル プリンタ]を選択し、[次へ >] をクリックします。 [プラグ アンド プレイ プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外 しておきます。

4 プリンターポートの選択で、接続する USB ポートを選択し、[次へ >] をクリックします。

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008 の場合 [既存のポートを使用] をクリックし、接続する USB ポートを選択します。

Windows XP / Windows Server 2003 の場合

[次のポートを使用]をクリックし、接続する USB ポートを選択します。

Windows 2000 の場合

[ローカル プリンタ]を選択し、[次へ >] をクリックします。

5 「セットアップディスク」CD-ROM が CD-ROM ドライブに入っていること を確認し、[ディスク使用] をクリックします。

6 [参照] をクリックして、「セットアップディスク」CD-ROM 内のフォルダー を指定し、[開く] をクリックします。

ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-5 ページ) を参照してください。

- ・GDI プリンタードライバーをインストールする場合 D:¥Package¥JPN¥M1835_2335¥GDI¥INSTDATA¥Printer¥WindowsDriver
- ・PCL5e プリンタードライバーをインストールする場合 D:¥Package¥JPN¥M1835_2335¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥5e¥WindowsDriver

 ・PCL6 プリンタードライバーをインストールする場合 D:¥Package¥JPN¥M1835_2335¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥6¥WindowsDriver 上記は CD-ROM ドライブが D の場合の例です。

- **7** [OK] をクリックします。
- **8** 選択したドライバーに間違いがないか確認し、[次へ]をクリックします。

9 表示される画面の指示に従って、インストールを完了します。 ドライバーのインストールが完了すると、プリンター画面にプリンターのアイコンが追加されます。

- ネットワークプリンタードライバーをインストールした後、プラグ アンドプレイでドライバーをインストールした場合に、正しいプリ ンタードライバーがインストールされなかったとき
 - 1 正しくインストールされなかったプリンタードライバーを削除します。 プリンターアイコンを右クリックして、「削除」を選択します。Windows 7 の場合は、「デバイスの削除」を選択します。
 - 2 プリンターの追加ウィザードで、目的のプリンタードライバーをインストールします。 インストールのしかたは、「違う種類のプリンタードライバーを、同じコンピューターに USB 接続でインストールしたいとき」(2-10 ページ)の手順2以降を参照してください。



本機をネットワーク接続でお使いになる場合のインストール方法を説明しています。

USB ケーブルで本機とコンピューターを接続してお使いになる場合は、「インストールのし かた(USB 接続)」(2-3 ページ)を参照してください。

インストール作業の流れ



LAN ケーブルを接続する

本商品をEthernetネットワークに接続するためには、LANケーブル(10Base-T/100Base-TX 適合のツイストペアケーブル)が必要です(本商品には付属していません)。

本製品の左後ろ側にあるネットワークポートに、LAN ケーブルを接続します。



2 LAN ケーブルのもう一方を、ネットワークハブに接続します。 詳しくは、ネットワーク管理者にご確認ください。

IP アドレスを設定する

本機をネットワークに接続するには、IP アドレスの設定が必要です。 IP アドレスの設定を間違えると、正しくネットワークに接続できません。 本機に設定できる IP アドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

□ ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合

ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合は、本機をネットワークに接続したとき、 自動的に IP アドレスが割り当てられます。

本機に設定された IP アドレスは、以下の手順で確認できます。

- 1 〈メニュー/機器設定登録〉を押します。
- 2 「機器情報」を選択し、[確定]を押します。
- 3「ネットワーク設定」を選択し、[確定]を押します。

☑補足

DHCP サーバーから割り当てられる IP アドレスは、固定 IP アドレスになるようにネットワーク管理者に依頼してください。動的 IP アドレス(本機をネットワークに接続し直すと IP アドレスが変わります)の場合は、IP アドレスが変更されるたびにプリンタードライバーの印刷先ポート設定の変更が必要になります。詳しくは、ネットワーク管理者に相談してください。

□ ネットワーク上に DHCP サーバーがない場合

ネットワーク上に DHCP サーバーがない場合は、手動で本機に IP アドレスを設定します。 また、社内ネットワーク管理者から決められた固有の IP アドレスを設定するように指示され た場合も、手動で IP アドレスを設定してください。

☑補足

ここでは、ネットワークプリンターキット(オプション品)を装着した場合の設定について 説明します。Information server 5(オプション品)をお使いの場合のネットワーク設定に ついては、『Information server 編』第3章の「接続環境を設定をする」の「ネットワーク 環境を設定する」を参照してください。

- 【 〈メニュー/機器設定登録〉を押します。
- **2** [機器設定]を押します。
- 3 「機器管理」を選択し、[確定]を押します。
- **4** 「ネットワーク設定」を選択し、[確定]を押します。
- 5 「TCP/IP 設定」を選択し、[確定] を押します。
- 뎕 「IP アドレス自動取得」を選択し、[確定]を押します。
- **7** 「OFF」を選択して、[確定]を押します。
- 🖁 「IP アドレス」を選択して、[確定]を押します。
- 9 テンキーで IP アドレスを入力し、[確定]を押します。 カーソルキーでカーソルを移動できます。

- 10 必要に応じて、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。
- 11 設定が完了したら、待機画面が表示されるまで繰り返し [閉じる] を押します。

ドライバーをインストールする(ネットワークプリン ターキットが装着されている場合)

ネットワークプリンターキット(オプション品)が装着されている場合のインストールの方 法について説明しています。Information server 5(オプション品)が装着されている場合は、 「ドライバーやユーティリティーをインストールする(Information server 5が装着されて いる場合)」(2-19 ページ)を参照してください。

Ø補足

ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザー としてログオンしてください。

- コンピューターの電源を入れ、「セットアップディスク」CD-ROM を入れます。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動し、インストールメニュー画面が表示されます。
 ・Windows Vista、Windows Server 2008、または Windows 7 をお使いの場合で、 自動再生の画面が表示されたときは、[InstMenu.exe の実行]をクリックします。「ユー ザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[許可](または [はい])をクリック します。

・インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、「セットアップディスク」CD-ROM の中の「InstMenu.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

- 2 インストールメニュー画面から、[ドライバーインストール]をクリックします。
- **3** 使用許諾契約が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける 場合は、[同意する] をクリックします。

[同意しない]または[<戻る]をクリックすると、インストールメニュー画面に戻ります。

- **4** 「ネットワーク(有線 LAN 接続)」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 5 インストール方法を選択して、[次へ]をクリックします。
 - ・「標準インストール(推奨)」を選択した場合は、「GDI プリンタードライバー」と「ス キャナードライバー」がインストールされます。手順 9 へ進みます。 ・「カスタムインストール」を選択した場合は、次の手順に進みます。
- **6** インストールするドライバーを選択し、[次へ] をクリックします。
 - ・ファクスドライバーは、Information server 5(オプション品)が装着されていない 場合は、インストールしても使用できません。
 - ・PCL プリンタードライバーは、PCL プリンターコントローラーキット(オプション品) が装着されていない場合は、インストールしても使用できません。
- 7 PDFScanMaker をインストールする場合は、チェックボックスにチェック を入れ、[次へ] をクリックします。

・「インフォモニター」、「スキャン to プリントモニター」、「カバーページエディター」は、 Information server 5(オプション品)が装着されていない場合は、インストールし ても使用できません。

- ・ユーティリティーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-5 ページ)を参照してください。
- 8 手順7で PDFScanMaker にチェックを入れたときは、続いて PDFScanMaker プログラムのインストール先の指定、プログラムフォルダー の設定、ショートカットの設定をします。

本機の IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

「検索」をクリックして、ネットワーク上の機器を検索することもできます。

1 [検索] をクリックします。

192.168.	1.10	キャンセル
出された機器(2)		更新(R)
IPアドレス	機器名称	
200.1.37.105	17 JUL 10 10 10	

- 2 [更新] をクリックします。 プリンターの検索が開始されます。 「Windows セキュリティの重要な警告」が表示された 場合は、「ブロックを解除する」または「アクセスを 許可する]をクリックします。その後、再度 [更新] をクリックします。 もし誤って、「ブロックを解除する」または「アクセ スを許可する] 以外をクリックした場合は、「Windows ファイアウォール ブロックについて」(2-17 ページ) を参照してブロックを解除してください。
- 3 接続する機器を選択して、「OK」をクリックします。

1∩ [インストール] をクリックします。

インストール中に、「ソフトウェアのインストール」(Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、「デジタル署名が見つかりませんでした」(Windows 2000 の場合)、または「Windows セキュリティ」(Windows 7 または Windows Server 2008の場合)の画面が表示される場合がありますが、機能上問題はありません。 [続行] (Windows XPまたは Windows Server 2003の場合)、[はい] (Windows 2000 の場合)、または [このドライバーソフトウェアをインストールします] (Windows 7 または Windows Server 2008 の場合)をクリックしてください。

- **11** 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。
- 12 プリンタードライバーをインストールしたときは、続けて「ユーザー認証」、 「セキュリティープリントテスト印刷」の設定画面が表示されますが、「閉じる] をクリックして、画面を閉じます。

口補足

- 増設給紙ユニットなどのオプション品が装着されている場合は、プリンターのプロパティ 画面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着オ プションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。
- Windows コンピューターをプリントサーバーとし、本機をネットワーク共有プリンターと して使用する場合は、プリントサーバーとなるコンピューターでプリンターの共有設定を 行い、クライアント側のコンピューターでドライバーをインストールできるようにします。 詳しくは、「ネットワーク共有プリンターとして使用する」(2-25 ページ)を参照してくだ さい。

□ Windows ファイアウォール ブロックについて

ドライバーインストール時に「Windows セキュリティの重要な警告」が表示されたとき、 誤って、[ブロックを解除する]、または [アクセスを許可する] 以外をクリックした場合は、 以下の手順でブロックを解除してください。

こお願い

Windows ファイアウォールの設定についてよくわからない場合は、操作を中止し、ネットワーク管理者にご相談ください。

Windows 7 の場合

- [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」 →「Windows ファイアウォール」→画面左側にある「Windows ファイアウォー ルを介したプログラムまたは機能を許可する」をクリックします。
- 2 [設定の変更] をクリックし、「Network Device Search Application」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

Windows Vista、Windows Server 2008 の場合

- [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「セキュリティ」→「Windows ファイアウォール」→画面左側にある「Windows ファイアウォールによるプロ グラムの許可」をクリックします。
 ※コントロールパネル画面の表示方法を、「クラッシック表示」にしている場合は、 コントロールパネル画面で「Windows ファイアウォール」をダブルクリックし、 画面左側にある「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をク リックします。
- 2 「例外」タブをクリックします。
- 3 「Network Device Search Application」にチェックを入れ、[OK] をクリック します。

Windows XP の場合

- 【スタート】メニューから「コントロールパネル」→「セキュリティ センター」 →「Windows ファイアウォール」の順にクリックします。
 ※コントロールパネル画面の表示方法を、「クラッシック表示」にしている場合は、 コントロールパネルの画面で「Windows ファイアウォール」をダブルクリッ クします。
- 2 「例外」タブをクリックします。
- Network Device Search Application」のチェックボックスにチェックマーク を入れ、[OK] をクリックします。

□ Windows 2000 の標準 TCP/IP ポート設定

Windows 2000 で標準 TCP/IP ポートをお使いの場合は、プリンター通信トラブルを回避す るために、「SNMP ステータスを有効にする」を無効にしてください。

- [スタート] メニューから→ [設定] → [プリンタ] をクリックします。 1
- 2 本機のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- **3** 「ポート」タブをクリックし、[ポートの構成] をクリックします。

Í	のプロパティ		? ×
全般 共有	ポート 詳細設定 セキュ!	リティ 装置オブション バージョン	/情報]
٢	TT OFETAM BATE		
印刷するボート ドキュメントは、 印刷されます。	ヽ(₽) チェック ボックスがオンになってし	るポートのうち、最初に利用可能	となもので
ポート	説明	プリンタ	
COM2:	シリアル ポート		
COM3:	シリアル ポート		
COM4:	シリアル ポート		
🗆 FILE:	ファイルへ出力		
TPVM:	ThinPrint Print Port for		
✓ IP_200.1	Standard TCP/IP Port		
1			
ボートのぇ	自加(T) ボートの前	iJB余(<u>D</u>) ポートの構成	烖(C) N
✓ 火方同サ7	ポートを有効にする(上)		
🗌 プリンタブ・	ールを有効にする(<u>N</u>)		
	OK ++	ンセル 通用(品)	ヘルプ

▲ 「SNMP ステータスを有効にする」のチェックを外して、設定を無効にします。

標準 TCP/IP ポート モニタの構成		? ×
ボートの設定		
ポート:名(₽):	IP_200.1.37.105	-
プリンタ名または IP アドレス(<u>A</u>)	200.1.37.105	
プロトコル ・ Raw(B)	C LPR(L)	
- Raw 設定 ポート番号(<u>N</u>):	9100	
- LPR 設定 - キュー名(0)		
□ LPR バイト カウントを有約	け(こする(B)	
SNMP ステータスを有効	(73S)	
INTEFY名(C):	public	
	1	
	OK twit	211
	A150	://



5 [OK] をクリックします。

ドライバーやユーティリティーをインストールする (Information server 5 が装着されている場合)

Information server 5 (オプション品) が装着されている場合のインストールの方法につい て説明しています。ネットワークプリンターキット(オプション品)が装着されている場合 は、「ドライバーをインストールする (ネットワークプリンターキットが装着されている場合)」 (2-15 ページ) を参照してください。

♥補足

ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンしてください。

- **1** コンピューターの電源を入れ、「セットアップディスク」CD-ROMを入れます。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動し、インストールメニュー画面が表示されます。
 ・Windows Vista、Windows Server 2008、または Windows 7 をお使いの場合で、 自動再生の画面が表示されたときは、[InstMenu.exe の実行]をクリックします。「ユー ザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[許可](または [はい])をクリック します。

・インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、「セットアップディスク」CD-ROM の中の「InstMenu.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

- 2 インストールメニュー画面から、[ドライバーインストール]をクリックします。
- 3 使用許諾契約が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける 場合は、[同意する]をクリックします。 [同意しない]または[<戻る]をクリックすると、インストールメニュー画面に戻ります。</p>
- **4** 「ネットワーク(有線 LAN 接続)」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 5 インストール方法を選択して、[次へ]をクリックします。
 - ・「標準インストール(推奨)」を選択した場合は、「GDI プリンタードライバー」と「ス キャナードライバー」がインストールされます。手順 12 へ進みます。 ・「カスタムインストール」を選択した場合は、次の手順に進みます。
- 6 インストールするドライバーを選択し、[次へ]をクリックします。 PCLプリンタードライバーは、PCLプリンターコントローラーキット(オプション品) が装着されていない場合は、インストールしても使用できません。
- 7 インストールするユーティリティーを選択し、[次へ]をクリックします。 ・ユーティリティーをインストールしない場合は、手順12へ進みます。 ・ユーティリティーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-5 ページ)を参照してください。
- 8 ユーティリティーのインストール場所を指定し、[次へ]をクリックします。 [参照]をクリックすると、「フォルダーの参照」ダイアログが表示され、インストールの場所を指定できます。
- 9 プログラムフォルダーを選択し、[次へ]をクリックします。 ユーティリティーを登録するプログラムフォルダーを選択します。プログラムフォル ダーの名前を変えるときは、フォルダー名を入力します。
- 10 コンピューター起動時に自動で起動させたいユーティリティーにチェックを入れ、[次へ]をクリックします。
 この手順は、「インフォモニター」または「スキャン to プリントモニター」をインストールするときだけ表示されます。

インストールのしかた(ネットワーク接続)2-19

11 コンピューターのデスクトップにショートカットを作成したいユーティリ ティーにチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

12 本機の IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

コンピューターのデスクトップに Information server へのショートカットを作成する 場合は、「Information server へのショートカットを作成」にチェックを入れます。

[検索]をクリックして、ネットワーク上の機器を検索することもできます。

Pドレスまたはホス 192.168.	ト名(A) 1.10	ОК ++>>セル
出された棋器回		更新(R)
IPアドレス	機器名称	
200.1.37.105	ALL DESIGN OF	
資素ポート番号 ■ 規定の通信ボ	ートを変更する(<u>C</u>)	

 [検索]をクリックします。
 [更新]をクリックします。 プリンターの検索が開始されます。 「Windows セキュリティの重要な警告」が表示された 場合は、[ブロックを解除する]または[アクセスを 許可する]をクリックします。その後、再度[更新] をクリックします。 詳しくは、「Windows ファイアウォール ブロックに ついて」(2-17ページ)を参照してください。
 接続する機器を選択して、[OK]をクリックします。

13 [インストール] をクリックします。

インストール中に、「ソフトウェアのインストール」(Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、「デジタル署名が見つかりませんでした」(Windows 2000 の場合)、または「Windows セキュリティ」(Windows 7 または Windows Server 2008 の場合)の画面が表示される場合がありますが、機能上問題はありませんので、[続行](Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、[はい](Windows 2000 の場合)、または[このドライバーソフトウェアをインストールします](Windows 7 または Windows Server 2008 の場合)をクリックしてください。

- 14 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。 プリンタードライバー、またはファクスドライバー、またはインフォモニターをインス トールしたときは、続けて「ユーザー認証」、「セキュリティープリントテスト印刷」、「イ ンフォモニター設定」の設定ができます。
- 15 必要に応じて、「ユーザー認証」、「セキュリティープリントテスト印刷」、「インフォモニター設定」を行います。
 ・「ユーザー認証」→「認証ユーザーを設定する」(2-21 ページ)、
 - ・「インフォモニター設定」→「インフォモニターの監視ユーザーを設定する」(2-22 ページ)、
 - ・「セキュリティープリントテスト印刷」→「セキュリティープリントのテスト印刷をする」(2-23 ページ)

16 [閉じる] をクリックして、インストールを終了します。

☑ 補 足

- 増設給紙ユニットなどのオプションが装着されている場合は、プリンターのプロパティ画 面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着オプ ションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。
- Windows コンピューターをプリントサーバーとし、本機をネットワーク共有プリンターとして使用する場合は、プリントサーバーとなるコンピューターでプリンターの共有設定を行い、クライアント側のコンピューターでドライバーをインストールできるようにします。詳しくは、「ネットワーク共有プリンターとして使用する」(2-25 ページ)を参照してください。

□ 認証ユーザーを設定する

プリンタードライバー、またはファクスドライバー、インフォモニターをインストールした ときは、ドライバーのインストール直後に以下の画面が表示されます。 [ユーザー認証] で認証ユーザーを設定すると、プリンタードライバー(PCL プリンタード ライバーを除く) やファクスドライバーで設定できる認証ユーザーを一度に設定できます。



- 1 [ユーザー認証]をクリックします。
- 2 ユーザー名を選択し、パスワードを入力します。
- **3** [OK] を押します。

インストールしたプリンタードライバー (PCL プリンタードライバーを除く)、ファク スドライバーの認証ユーザー設定に、選択したユーザーが設定されます。

- Information server 5 (オプション品)が装着されていない場合は、この機能は使えませんので、[閉じる]をクリックして画面を閉じてください。
- 認証ユーザーを設定するためには、あらかじめ Information server 5 にユーザーを登録しておく必要があります。ユーザー登録のしかたについては、『Information server 編』第3章の「使用するユーザーを登録する」を参照してください。

□ インフォモニターの監視ユーザーを設定する

プリンタードライバー、またはファクスドライバー、インフォモニターをインストールした ときは、ドライバーのインストール直後に以下の画面が表示されます。 [インフォモニター設定] で監視ユーザー設定をすると、インフォモニター起動時の設定を省 けます。



インフォモニターの「監視ユーザー設定」画面

- 【 [ユーザー認証]をクリックします。
- 2 ユーザー名を選択し、パスワードを入力します。
- **3** [OK] を押します。
- 4 [インフォモニター設定]をクリックします。

5 設定内容を確認し、[OK] を押します。 ・インフォモニターの監視ユーザーとして、選択したユーザーが設定されます。 ・インフォモニターの詳細設定については、『Information server 編』第4章の「発生したイベントを管理する(インフォモニター)」を参照してください。

- Information server 5 (オプション品) が装着されていない場合は、この機能は使えませんので、[閉じる] をクリックして画面を閉じてください。
- ユーザー認証するためには、あらかじめ Information server 5 にユーザーが登録されていないと利用できません。ユーザー登録のしかたについては、『Information server 編』第3章の「使用するユーザーを登録する」を参照してください。

2 ドライバー/アプリケーションをインストールする

□ セキュリティープリントのテスト印刷をする

プリンタードライバー、またはファクスドライバー、インフォモニターをインストールした ときは、ドライバーのインストール直後に以下の画面が表示されます。 セキュリティープリントのテスト印刷をしたい場合は、[セキュリティープリントテスト印刷] をクリックします。

<	ユーザー認識 使者_10Fィーブリントテスト印刷 世者_10Fィーブリントのテス ドロ劇を行います。
	インフォモニター設定 1シフォモニターの設定を行い ます。
	インフォノーショングーバー5キット(ケブション品)が原着されていない場合は、これ 今の晩知は使えませんので、 [Mじる] をクリックして@面を特定てください。

- Information server 5 (オプション品) が装着されていない場合は、この機能は使えませんので、[閉じる] をクリックして画面を閉じてください。
- ユーザー認証するためには、あらかじめ Information server 5 にユーザーが登録されていないと利用できません。ユーザー登録のしかたについては、『Information server 編』第3章の「使用するユーザーを登録する」を参照してください。
- 1 [ユーザー認証]をクリックします。
- 2 [セキュリティープリントテスト印刷] をクリックします。
- **3** 本機にログインします。



4 セキュリティープリント指示をします。



5 ログアウトします。



Ø補足

- プリントした後、セキュリティープリント文書は本機のメモリーから削除されます。
- セキュリティープリントの操作後は、必ずログアウトしてください。

ネットワーク共有プリンターとして使用する

Windows コンピューターをプリントサーバーとし、プリントサーバーに接続された本製品を ネットワーク共有プリンターとして使用する場合は、プリントサーバーでプリンターの共有 設定を行い、クライアント側のコンピューターでドライバーをインストールします。

Ø補足

- プリントサーバーについての詳細設定は、お使いの Windows の取扱説明書やオンライン ヘルプなどを参照してください。
- ここで説明している「プリントサーバー」とは、本製品に直接接続された Windows コン ピューターのことです。「クライアント側のコンピューター」とは、プリントサーバーと 同じネットワークに接続されているほかの Windows コンピューターのことです。
- クライアント側のコンピューターでは、プリントサーバーにインストールされているプリンタードライバーをインストールします。

コ プリントサーバーでプリンターを共有する

以下の説明画面は、Windows Sever 2008 のものです。お使いの Windows のバージョンに よって画面は異なります。

- プリントサーバーにドライバーをインストールします。 「インストールのしかた(ネットワーク接続)」(2-12 ページ)を参照してください。
- 2 インストールしたプリンターのアイコンを右クリックして、「共有」をクリックします。





[共有オプションの変更] をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

		070	INTA				
セキ 全般	ユリティ	 共有	装置オブシ ポート	יפט []	 	バージョ	ン情報 色の管理
	このプリン ワーク上の	/yを共有する のユーザーの	また、このコンピュ みが、 <u>そ</u> のプリン	ータにユー1 タで印刷で	ナー名とパ さます。エ	スワードを ンピュータ	持つネット 取りープ
	状態のと	きは、プリンク	を利用すること を使用してくだ	はできませ/ ざい。	い。 訳定を	変更する(記念、完図
_ 🕐 共	有オブショ	シの変更(0)	되				
		:共有する(8)					
共有名							
			印刷ジョブのレ	ンダリングを			
			ョンの Windows えドライバを検討	。を実行し 教する必要			
			ことをお勧めしま				
					追加ドラ・	(/%D)	

【 「このプリンタを共有する」にチェックを入れます。

必要に応じて共有名を変更します。

👼 ወታወパティ 🕨
セキュリティ
このアレクを表明すると、このエイニーターとアレフードを持ったり ・クレローオーの必治、名のアングで開始できま。エイニーがアレフー 体態のときは、アリングを利用するとはできません。設定を変更するには、30 ・パークと注意化の一名使用してくたない。
「大」このプリンがを共有する(S) 大利名(L): 「ア・クライアントコンビュータでぞい時だっすのいンがリングをする(E)
ドライバ のフリンタを見かのパーランシのWindowsを取行しているコーダーと共有す も、ユーザーのフリンタドライバを見ますると更加ならるよりに、適加 ドライバをインストールすることをお勧めします。

口補足

クライアント側のコンピューターがプリントサーバーとは違うバージョンの Windows を実行している場合は、「追加ドライバ」をクリックして、追加ドライバーをインストー ルします。

- 1 [追加ドライバ (D)] をクリックします。
- 2 追加ドライバーをインストールするシステムにチェックマークを入れ、[OK] をク リックします。

ttanium 1x64	Type 3 - 7-9- +-P	1,11,17,2
X04		(2)(2)
1006		(they
-		

3「セットアップディスク」を CD-ROM ドライブに入れ、以下のフォルダーを指定し ます。

ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-5 ページ) を参照してください。

- ・ GDI プリンタードライバーをインストールする場合 D:\Package\JPN\M1835 2335\GDI\INSTDATA\Printer\WindowsDriver
- ・ PCL 5e プリンタードライバーをインストールする場合 D:\Package\JPN\M1835 2335\PCL\INSTDATA\Printer\5e\WindowsDriver
- ・ PCL 6 プリンタードライバーをインストールする場合 D:¥Package¥JPN¥M1835 2335¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥6¥WindowsDriver 上記は CD-ROM ドライブが D の場合の例です。
- 4 画面の指示に従ってドライバーをインストールします。

5 [OK] をクリックします。

□ クライアント側のコンピューターでインストールする

プリントサーバー名とプリンターの共有名称をネットワーク管理者に確認してください。

1 ネットワークコンピューターの画面で、プリントサーバーをダブルクリックします。





共有プリンターをダブルクリックします。 自動的にプリンタードライバーがインストールされます。



IPP (Internet Printing Protocol) 印刷をする

- Information server 5 (オプション品) が装着されていない場合は、この機能は使えません。
- IPP 印刷をするには、事前に HTTP プロトコルが使用できるネットワーク環境であること を確認してください。
- IPP 印刷をするには、IP アドレスの設定が必要です。(→2-13 ページ)
- Information server 5 画面から、IPP ポートの使用を有効にしてください。「機器設定/情報 画面」から、「機器管理設定」→「セキュリティー設定」→「マシンポリシー設定」の 画面を開き、「サービス設定」にある「PC プリント」で IPP を ON にします。
- HTTP ポート番号を初期値の「80」から変更している場合は、インストール時の URL を 以下のように入力してください。

(例) http://xxx.xxx.xxx.c31/ipp (HTTP ポート番号を「631」に変更した場合)

• GDI プリンタードライバーをご利用の場合、拡大/縮小機能と集約/小冊子機能は使用で きません。

□ Windows Server 2008 をお使いの場合

Windows Server 2008 をお使いの場合、プリンタードライバーのインストールを行う前 に以下の設定を行う必要があります。

- 【スタート】をクリックします。
- 2 [管理ツール] から [サーバーマネージャ] を選択します。 ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[続行]または[はい]をクリックします。
- 3 サーバーマネージャー画面の [機能の概要] から、[機能の追加] を選択します。
- **4** [インターネット印刷クライアント]にチェックして機能をインストールします。
- 5 コンピューターを再起動します。
- □ IPP ポートの追加

(Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 の場合)

1 「セットアップディスク」を、コンピューターの CD-ROM ドライブにセット します。

インストーラー画面が表示された場合は、[閉じる]を押して終了させます。

- 2 [スタート] メニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 [ハードウェアとサウンド]のプリンター画面を開きます。

 ・Windows Vista/Server 2008 の場合
 [ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。[コントロール パネル]
 がクラシック表示になっている場合は、[プリンタ]をダブルクリックします。

・Windows 7 の場合 [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。[コ ントロール パネル] がアイコン表示になっている場合は、[デバイスとプリンター] をクリックします。

- 4 「プリンターの追加」ウィザードを表示させます。
 - Windows Vista/Server 2008 の場合
 ツールバーの [プリンタのインストール] をクリックします。

・Windows 7 の場合 ツールバーの [プリンターの追加]をクリックします。

- 5 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth を追加します」をクリックします。 Windows server 2008 の場合は、この手順は不要です。
- **6** 「探しているプリンタはこの一覧にありません」をクリックします。
- 7 「共有プリンタを名前で選択する」を選択し、以下の形式で、本機の URL を入 力し、[次へ] をクリックします。

http:// <本機の IP アドレス> : < HTTP ポート番号> /ipp 例:本機の IP アドレスが 192.168.1.20、HTTP ポート番号が 80 の場合 http://192.168.1.20:80/ipp

- 🞖 [ディスク使用]をクリックします。
- 9 [参照] をクリックします。
- 10 以下のフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-5 ページ) を参照してください。 ・GDI プリンタードライバーをインストールする場合
 - ・GDI フリンダートライバーをインストールする場合 D:¥Package¥JPN¥M1835_2335¥GDI¥INSTDATA¥Printer¥WindowsDriver
 - PCL 5e プリンタードライバーをインストールする場合
 D:¥Package¥JPN¥M1835_2335¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥5e¥WindowsDriver
 - ・PCL 6 プリンタードライバーをインストールする場合
 D:¥Package¥JPN¥M1835_2335¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥6¥WindowsDriver
 上記は CD-ROM ドライブが D の場合の例です。
- **11** [OK] をクリックします。
- **12** [OK] をクリックします。
- 13 画面の指示に従って操作します。
 - ・[ユーザー アカウント制御] に関する画面が表示されるときは、[続行] または [はい] をクリックします。
 - ・[Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面が表示されるときは、[このド ライバーソフトウェアをインストールします]をクリックします。
- 14 [完了] をクリックします。
- 15 インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが [プリンタ] ウィンドウまたは [デバイスとプリンター] ウィンドウに表示されていることを確認します。

♥補足

- 増設給紙ユニットなどのオプション品が装着されている場合は、プリンターのプロパティ 画面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着オ プションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。
- Windows 2000の場合は SNMP 設定が有効になっているとプリントできませんので、 SNMP 設定を解除してください。解除のしかたは、「Windows 2000の標準 TCP/IP ポート設定」(2-18 ページ)を参照してください。

□ IPP ポートの追加 (Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 の場合)

1 「セットアップディスク」を、コンピューターの CD-ROM ドライブにセット します。

インストーラー画面が表示された場合は、[閉じる]を押して終了させます。

- **7 リンタの追加」ウィザードを表示させます。** · Windows Server 2003/Windows XP の場合
 [スタート]をクリックして、[プリンタと FAX]をクリックします。次に [プリンター
 のインストール]をクリックします。
 · Windows 2000 の場合
 [スタート]をクリックして、[設定]から [プリンタ]を選択します。次に、[プリ
 ンタの追加]をクリックします。
 ·
- 3 [次へ] をクリックします。
- **4** [ネットワークプリンタ]を選択して、[次へ] をクリックします。
- 5 [URL] に本機の URL を入力し、[次へ] をクリックします。 http:// <本機の IP アドレス>: < HTTP ポート番号> /ipp 例:本機の IP アドレスが 192.168.1.20、HTTP ポート番号が 80 の場合 http://192.168.1.20:80/ipp
- 6 Windows Server 2003/Windows XPの場合は手順7に進んでください。 Windows 2000の場合は、「xxxxxxx プリンタが接続されているサーバー に正しいプリンタドライバがインストールされていません。ローカルコン ピュータにドライバをインストールする場合は[OK]をクリックしてください。」というメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。
- 7 [ディスク使用]を選択します。
- 8 [参照] を選択します。
- 9 以下のフォルダーを指定し、[開く] をクリックします。
 ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-5 ページ)を参照してください。
 ・GDI プリンタードライバーをインストールする場合
 D:¥Package¥JPN¥M1835_2335¥GDI¥INSTDATA¥Printer¥WindowsDriver
 ・PCL 5e プリンタードライバーをインストールする場合
 D:¥Package¥JPN¥M1835_2335¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥5e¥WindowsDriver
 ・PCL 6 プリンタードライバーをインストールする場合
 D:¥Package¥JPN¥M1835_2335¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥6¥WindowsDriver
 上記は CD-ROM ドライブが D の場合の例です。
- **10** [OK] をクリックします。
- **11** [OK] をクリックします。
- 12 画面の指示に従って操作します。
- 13 [完了] をクリックします。

14 インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが [プリンタ] ウィ ンドウまたは [デバイスとプリンター] ウィンドウに表示されていることを確 認します。

♥補足

- 増設給紙ユニットなどのオプション品が装着されている場合は、プリンターのプロパティ 画面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着オ プションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。
- Windows 2000 の場合は SNMP 設定が有効になっているとプリントできませんので、SNMP 設定を解除してください。詳しくは、「Windows 2000 の標準 TCP/IP ポート設定」(2-18 ページ)を参照してください。

アンインストールする

ドライバーやアプリケーションをアンインストールするには、コンピューターの管理者また は管理者に属するユーザーとしてコンピューターにログオンしてください。

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008 の場合

- **1** [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラム] の順にクリックします。
- 2 [プログラムと機能]をクリックします。
- 3 アンインストールしたいドライバーを選択して、[アンインストール]をクリックします。
- 4 表示される画面の指示に従って、プリンタードライバーをアンインストールします。

Windows XP / Windows Server 2003 の場合

- 【スタート】→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の順にクリックします。
- **2** [プログラムの変更と削除] をクリックします。
- 3 アンインストールしたいドライバーを選択して、[削除] をクリックします。
- **4** 表示される画面の指示に従って、ドライバーをアンインストールします。

Windows 2000 の場合

- 【 [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] の順にクリックします。
- **2** [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
- **3** [プログラムの変更と削除] をクリックします。
- **4** アンインストールしたいドライバーを選択して、[削除] をクリックします。
- 5 表示される画面の指示に従って、ドライバーをアンインストールします。