

※ 使用できる環境については、「ネットワークプリンター / ネットワークスキャナーとして 使用する」を参照してください。 ⊂> x ページ





本体側で IP アドレスを設定します。

ネットワークの環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が 必要な場合があります。あらかじめネットワーク管理者に確認してください。

<機器管理/登録>キーを押します。
 ※機器管理メニュー画面が表示されます。

2	[機器管理]	を押します。	
	機器設定		
	項目を選択し <u>リセットキー</u>	てください <u>で待機画面に戻ります</u>	
			閉じる
	短縮 ダイヤル	グループ 用紙/ 仕分け	原稿蓄積 設定
	コピー 機能	ファクス スキャナ- 機能 機能	機器管理
	設置モード		

- 3 画面上の ◀ ボタンを押して画面を切り替えます。
- ▲ [ネットワーク設定] を押します。

機器管理 <sub>項目を選択してくださ</sub>	い		
	3/3		閉じる
印字待ちジョブ表示			
印字余白		:3 mm	
ネットワーク設定			
ユーザーデータ消去			
カラー詳細調整			





- **7** IP アドレスをテンキーで入力します。
  - ※3桁ずつ入力します。3桁未満で次のビットに移動するときは▶または◀を押 して移動します。

IPアドレス登録/変	更 てください
1P71*VZ	取消し確定
<b>I</b>	
<ul> <li>▲ ● クリア</li> </ul>	

ネットワーク編

- **8** IP アドレスの入力が終了したら、[確定] を押します。 ※ 手順6の画面に戻ります。
- 9 必要に応じて、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。
- 10 アドレスの設定が終了したら、[閉じる]を押して待機画面に戻ります。 ※ <リセット>キーを押して待機画面に戻ることもできます。
- 11 設定を有効にするために、本体の電源を切り、5秒程待ってから電源を入れます。



# Windows 98/98SE、Windows Me の場合

# [インストールする前に]

ドライバーをインストールする前に、以下のことを確認してください。

- ・コンピューターに TCP/IP プロトコルがインストールされていることを確認して ください。インストールされていない場合は、Windows に付属のマニュアルを 参照してインストールしてください。
- ・同じ機種用のドライバーがインストールされている場合は、ドライバーを削除してから以下の手順でインストールしてください。(ドライバーの削除 ⊂> 142ページ)

# ■インストールのしかた

- CD-ROMドライブに「セットアップディスク」をセットします。
- **2** セットアップ画面が表示されたら、[ネットワークセットアップ] をクリッ クします。
  - ※ 画面が自動的に立ち上がらない場合は、「スタート」メニューから [ファイル名を 指定して実行]をクリックし、[参照]を押してセットアップディスクの Setup. exe を指定してください。

	ローカル セットアップ	Ê)
	ネットワーク セットアップ	<u> </u>
PCL プリンター / スキャナー セットアップディスク		
	nurater	
	moloice	閉じる

ネットワーク編

3 以下の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



- **4** 使用許諾条件が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただけ る場合は、[はい] ボタンをクリックします。
  - ※ ご同意いただけない場合は、[いいえ]をクリックして、インストールを中止します。



5 インストールする項目のチェックボックスをオンにし、[次へ] をクリックします。

NP-500 クライアント セットアッフ <sup>®</sup>	×
機能の選択	and the second s
インストールする4楽龍を加まれします。	
インストールする標能を選択してください。インストールしない	※能は、 選択を解除してください。
C Canton Losses 	1289
必要な容量: 3.66 MB(ドライブC) 使用できる容量: 3295.70 MB(ドライブC) Text=DDbird4	
instatorieta -	〈 戻る(四) 次へ (10)> ト キャンセル

- 6 本体に設定した IP アドレス (⊂> 104 ページ)を入力し、[次へ] をクリックします。
  - ※ ここで入力した IP アドレスは、ネットワークプリンターの lpr ポート(印刷先のポート) 作成やネットワークスキャナー使用時の接続先のアドレスに使われます。本機に設定した IP アドレスを正しく入力してください。

NP-500 クラ サーパーの7	iイアント セットアッフ* トプレスの設定				×
接続する、	/-2350/28500/0P71-1/2	を入力し、 じたへ芽	うちょうします。		
	200137122				
InstallShield -			(夏3個)	沐~ @> Q	

7 表示内容を確認し、[次へ] をクリックします。

NP-500 55/77/h to/h7/07*
ファイル コピキーの開始
ファイルのエーを開始する前に、設定内容を確認してください。
7日かうムファイルのエビーを開始するための情報は次の読むです。設定を確認して、支更を必要とする場合は「戻る」 本多少を別ックします。現在の設定でよい場合は、 じ次へ本多少を別ックするとファイルのエビーを開始します。
現在の設定:
1723-14752247-329. Marates V-2580/2580 FOL6 Murates V-2580/2580 WW Scanner Murates V-2580/2580 WW Scanner
T F
Installöhield
〈 戻る(空) ( (水木、10)) キャンセル

8 コンピューターを再起動させます。

ネットワーク編

#### ■印字テストをおこなう

プリンタードライバーが、正しくインストールできたかどうか確認するために、 印字テストをしてください。

┫ [スタート] メニューから、[設定] → [プリンタ] をクリックします。

- **2** 設定したいプリンターを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] を選択します。
- 3 「詳細」タブをクリックし、「印刷先のポート」のアドレスが、本体に設定した | Pアドレス (⊂> 104 ページ) と同じであることを確認します。



**4**「全般」タブをクリックし、[印字テスト]をクリックします。

※ 印字テストのデータが本機に送信されます。

 Maratec V-2550/2550 POL60 3x0+RQ>
 121

 ●## ### | @0@理理 | 用版 [ ページレバフト] 印刷品質 | 出力 | 基礎有力かい ]
 ●## ( また) ( まt) (

OK

※ 正しく印字されなかったときは、

ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 IP アドレスの設定が正しいか確認してください。

キャンセル 適用(色)

# Windows Server 2003、Windows Vista、XP、2000、NT4.0の場合

### 「インストールする前に」

ドライバーをインストールする前に、以下のことを確認してください。

 ・コンピューターに、「インターネット プロトコル (TCP/IP)」がインストール されていることを確認してください。
 Windows NT4.0 の場合は、「TCP/IP プロトコル」と「Microsoft TCP/IP 印刷」 がインストールされていることを確認してください。

インストールされていない場合は、Windows に付属のマニュアルを参照して インストールしてください。

- ・同じ機種用のドライバーがインストールされている場合は、ドライバーを削除し てから以下の手順でインストールしてください。(ドライバーの削除 ⊂> 142ページ)
- ・コンピューターの管理者 (Administrators)、または管理者に属するユーザーとし てログオンする必要があります。

# ■インストールのしかた

- ▲ CD ROMドライブに「セットアップディスク」をセットします。
- **2** セットアップ画面が表示されたら、[ネットワークセットアップ] をクリックします。



- ※ Windows Vista の場合
- 1. 自動再生の画面が表示された場合は、「Setup.exe の実行」をクリックします。



2.「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「許可」をクリックします。

ユーザー アカウント制御
認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています
発行元がわかっている場合や以前使用したことがある場合を除き、このプログ ラムは実行しないでください。
Setup.exe 認識できない発行元
キャンセル このプログラムの発行元も目的もわかりません。
◆ 許可(A) このプログラムを信用します、発行元がわかっているか、このプログラ ムを以前使用したことがあります。
<ul> <li>※ 詳細(D)</li> </ul>
ユーザー アカウント朝御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用される のを防ぎます。

※ 画面が自動的に立ち上がらない場合は、「スタート」メニューから[ファイル名を 指定して実行]をクリックし、[参照]を押してセットアップディスクの Setup. exe を指定してください。

Windows Vista では、スタートボタンを押した後、「検索の開始」に「D:¥Setup. exe」(CD-ROM ドライブが D の場合) と入力して Enter キーを押します。

3 以下の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

♪ NP-500 セットアッブウィザードヘよラこそ
このセットアップウログラムは、コンピュータ(INP-500 クライアント・ソフトを インストールします。
このセットアップフロッラムを実行する前に、ウルスチェッカなどの常姓 フログラムを含むすべてのWindowsフログラムを必ず終了してください。
< 戻る(8) (***********************************

**4** 使用許諾条件が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただけ る場合は、[はい] をクリックします。

※ ご同意いただけない場合は、[いいえ] をクリックして、インストールを中止します。



5 インストールする項目のチェックボックスをオンにし、[次へ] をクリック します。

インストールする機能を選択します。	
インストールする構築を選択して(ださい。インストールしよ) ■ 2 Partie Forma - 1 Partie Forma - 1 Partie - V-250/2550 PCL6 - 2 Parties - V-250/2550	9編組は、選択を解除してください。 - 18月 - 18月

Network TWAIN Driver のチェックボックスをオンにした場合は、以下の表示がされます。

本体に設定した IP アドレス(G> 104 ページ)を入力して、[次へ]をクリックします。



6

ネットワーク環境の設定







[完了]をクリックし、コンピューターを再起動させます。

NP-500 りライアント セットアッフ*	
	InstallShield Wizardの完了 セットアップは、エイビュータへのNR-5000のイノストールを完了しました。
Z	○は、今まで立たった時再起動します。 ○しいは、後で立たった時再起動します。 トラクからCoDを取り出してから、院で31本ツ/を別ックして、セットアップを終了 していたとい。
	〈 戻る(D) <b>完了</b> キャンセル



ドライバーをインストール後、印刷するポートの設定をおこないます。

Windows Server 2003、Windows Vista、XP、2000の場合 C>115 ページへ Windows NT 4.0 の場合 C> 120 ページへ



Windows Server 2003、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 また はWindows NT 4.0 にプリンタードライバーをインストールした直後は、印刷す るポートが FILE になっているため、以下の手順でポートの変更をしてください。 (Windows 98/98SE、Windows Me の場合は、この作業は必要ありません。)

# Windows Server 2003、Windows Vista、XP、2000 の場合

┫ プリンター画面を開きます。

- ※ Windows Vista の場合は、[スタート] → [コントロールパネル] → [ハードウェ アとサウンド] → [プリンタ] の順にクリックします。
- ※ WIndows Server 2003、Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニュー から、[プリンタと FAX]をクリックします。
- ※ Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニューから、[コントロー ルパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] の順に クリックします。
- ※ Windows 2000 の場合は、[スタート] メニューから、[設定] → [プリンタ] をクリッ クします。
- プリンタードライバーのプロパティ画面を開きます。
  - ※ Muratec V-2350/2850 のプリンターアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。



**3**「ポート」タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 ※ プリンターポート画面が表示されます。

# Muratec V-2350/2850 PCL6 のプロパティ ?★
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ 情報
Muratec V-2350/2850 PCL6
日期するボート(P) ドキュメントは、チェック ボックスがオンパスなっているボートのうち、最初に利用可能なもので 日期されます。
ポート 説明 プリンタ 🔺
□ LPT3: プリンタポート
COM1: シリアルポート
□ COM2: シリアル ポート
□ COM3: シリアル ポート
□ COM4: シリアル ポート
☑ FILE: ファイルへ出力 Muratec V-2350/2850 PCL6 💽
トの追加(① )、 ボートの削除(②) ボートの構成(②)
⊡ 双方向サポートを有効にする(E)     □ ブリンタ ブールを有効にする(Q)
OK         キャンセル         適用(A)

**4** 以下の画面が表示されたら、[Standard TCP/IP Port] を選択し、 [新しいポート] をクリックします。

ブリンタ ボート	?×
利用可能なポートの種類(A):	
Local Port Standard TCP/IP Port	
新しいボートの種類(い)	新しいポート(の)、 閉じる

**5**「標準 TCP/IP プリンターポートの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ] をクリックします。

「標準 TCP/IP ブリンタ ポートの追加ウィザード			
	標準 TCP/IP プリンタ ポートの追加ウィザードの 開始		
	このウィザードを使うと、ネットワーク ブリンタのボートを追加できます。		
	統行する前に以下の点を確認してください 1. デバイスのスイッチがすったなっている。 2. ネットワークが発統わよび構成されている。		
	統行するには、「次へ」をクリックしてください。		

- **6** 「プリンタ名または IP アドレス」に、本体にセットした I P アドレス (<> 104 ページ)を入力し、[次へ] をクリックします。
  - ※「XXX.XXX.00X.0XX」のように、IP アドレスに3桁に満たない数字が含まれる場合、 数字の前に桁数を合わせるための「0」は入力しないでください。
  - ※「ポート名」は、「プリンタ名または IP アドレス」に IP アドレスを入力すると、 自動的に設定されます。

標準 TCP/IP プリンタボートの追加ウィザード			
<b>ボートの追加</b> どのデバイスに対するボートを追加しま	tatus		
希望のデバイスのプリンタ名または IF	『アドレス、およびボート名を入力してください。		
プリンタ名または IP アドレス( <u>A</u> ):	200.1.37.123		
ポート名(E):	IP_200.1.37.123		
	〈戻る(四) 次へ(1) キャンセル		

**7** 以下の表示がされたら、「デバイスの種類」で、[標準] をクリックし、 「Generic Network Card」を選択して、[次へ] をクリックします。

農準 TCP/IP プリンタ	タボートの追加ウィザード
ポート情報がさらに必 デバイスを識別で:	5度です。 きませんでした。
デバイスがネットワーク。	上に見つかりません。以下の点を確認してください。
<ol> <li>デバイスがオンになって、 ネットワークが接続</li> </ol>	っている。 されている。
<ol> <li>デバイスが正しく構</li> <li>前のページのアドレ</li> </ol>	成されている。 スが正確である。
アドレスが間違っている で別の検索を実行して	と考えられる場合は、原る1をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワーク てください。アドレスが確実に正確である場合は、次のデバイスの種類を選択してください。
デバイスの種類――	
◎ 標準( <u>S</u> )	Generic Network Card
○ カスタム(©)	設定(生)
	< 戻る(B) 次へ(B) ト キャンセル

# 8 [完了] をクリックします。

標準 TCP/IP プリンタ ポートの追加ウィザード			
	標準 TCP/IP プリンタ ボートの追加ウィザードの 完了 次の特性でホートが選択されました。		
	SNMP: プロトコル: デバイス: ポート名: アダプタの種類:	( V.)花 RAW, ポート 9100 2001 37123 IP_2001 37123 Generic Network Card	
	このウィザードを弄	モアするには、「完了」をりりックしてください。	
		〈戻る個〉 売了 、 キャンセル	

9 [閉じる] をクリックして、ポートの追加を終了します。

プリンタ ボート	?×
利用可能なポートの種類(A):	
Local Port Standard TCP/IP Port	
新しいボートの種類(N)	新しいポート(P) 閉じる
	TOUM-PUP.

10 ポートが変更されたことを確認し、[閉じる] をクリックします。

Muratec V-2350/	2850 PCL6 のプロパ	<u>ت</u> ₁	?×	
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ 情報				
Muratec V	Muratec V-2350/2850 PCL6			
ED刷するボート(P) ドキュメントは、チェック ボックスがオンになっているボートのうち、最初に利用可能なもので ED刷されます。				
ポート	説明	プリンタ	^	
COM2:	シリアル ポート			
COM3:	シリアル ポート			
COM4:	シリアル ポート			
FILE:	ファイルへ出力	Muratec V-2350/2850 PCL6	=	
IP_200.1.37.123	Standard TCP/IP Port		~	
<	Ш	) >		
ポートの追加(I) ポートの削除(D) ポートの構成(C)				
ビ 双方向サポートを有効にする(E)     □ ブリンタ ブールを有効にする(L)				
	閉じる	シーキャンセル 通用	₹( <u>A</u> )	

## ■印字テストをおこなう

プリンタードライバーが、正しくインストールできたかどうか確認するために、 印字テストをしてください。

┫ プリンタードライバーのプロパティ画面を表示させます。

2 「全般」タブにある、[テストページの印刷]をクリックします。

※ テストページのデータが本機に送信されます。

# Muratec V-2350/2850 PCL6 のプロパティ     ?▼     X			
全般共有ポート詳細語	定 色の管理 セキュリティ 情報		
Muratec V-235	0/2850 PCL6		
場所(L):			
י (@)אטאב (			
レーモデル(Q): Muratec V-2350 ~ 機能	1/2850 PCL6		
色: いいえ	利用可能な用紙		
両面: いいえ			
ホチキス止め: 不明			
速度: 不明			
最高解像度: 600 dpi	<u> </u>		
	印刷設定(0		
	開じる キャンセル 適用(A)		

※ 正しく印字されなかったときは、

ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 IP アドレス、印刷するポートの設定が正しいか確認してください。

#### 印刷するポートを設定する

## Windows NT 4.0 の場合

- ・コンピューターに、「Microsoft TCP/IP 印刷」がインストールされていることを 確認してください。インストールされていない場合は、「Microsoft TCP/IP 印 刷をインストールする」(こ>124ページ)を参照してインストールした後に、 以下の手順でポートの設定をおこなってください。
  - 1 プリンター画面を開きます。 ※[スタート]メニューから、[設定]→[プリンタ]の順にクリックします。
  - プリンタードライバーのプロパティ画面を開きます。
     ※ プリンターアイコンを右クリックして、「プロパティ」をクリックします。



**3** 「ポート」タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。 ※ プリンターポート画面が表示されます。

Murates V-2850/2850 PC16 のフロュンティ     マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ      マンズ       マンズ			
Muratec 1	/-2350/2850 PCL6		
印刷するポート(P) ト*キュメントは、チェックさ	れているポートのうち、最初に	利用可能なもので印刷	はれます。
<b>ホ</b> °−ト	11.10月	フリンタ	
LPT3:	Local Port		
COM1:	Local Port		
COM2:	Local Port		
COM3:	Local Port		
COM4:	Local Port		
FILE:	Local Port	Muratec V-235	0/2850 🔽 🚺
		ОК	キャンセル

**4** 以下の画面が表示されたら、[LPR Port] を選択し、[新しいポート] をクリック します。

ንግንቱ 🕂 🛛 🕄 🗙
利用可能なフツンタ ポート( <u>A</u> ):
Digital Network Port Lexmark DLC Network Port Lexmark TCP/IP Network Port Local Port
LPR Port
新しい モニタ(1)
新しし、ホペート(2)

※「利用可能なプリンタポート」に「LPR Port」が表示されていない場合は、 コンピューターに「Microsoft TCP/IP 印刷」がインストールされていませんので、 「Microsoft TCP/IP 印刷をインストールする」を参照してインストールしてください。 ゴン 124 ページ ネットワーク編

121

**5**「lpd を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に、本体にセットした | Pアドレス(⊂>104 ページ)を入力します。

※「XXX.XXX.00X.0XX」のように、IP アドレスに3桁に満たない数字が含まれる場合、 数字の前に桁数を合わせるための「0」は入力しないでください。

「サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名」には、プリンター名を入 力します。(例: V -2850 PCL6)

LPR 互換プリンタの追加	×
lpd を提供しているサーバーの名前 またはアドレス(N):	200.1.37.123
サーバーのフリンタ名または フリンタキュー名( <u>R</u> ):	V-2850 PCL
K	キャンセル ヘルフ <sup>ペ</sup> ( <u>H</u> )

6 [OK] をクリックします。

7 手順4の画面に戻ります。[閉じる] をクリックします。

**8** ポートが変更されたことを確認して、[OK] をクリックします。

🧼 Muratec V-2350/28	50 PCL6 のプロパティ	? ×		
全般 ホート スクジュール 共有 セキュリティ 情報				
Muratec V-2350/2850 PCL6				
印刷するポート(P) トドキュメントは、チェックさ	れているポートのうち、最初に	利用可能なもので印刷されます。		
<b>ホ</b> °ート	i说8月	7%)2%		
200.1.37.123:V-	2850			
LPT1:	Local Port			
LPT2:	Local Port			
LPT3:	Local Port			
COM1:	Local Port			
COM2:	Local Port	<b>•</b>		
ホートの追加(① ホートの削除(②) ホートの構成(③) 「 双方向サホートを有効にする(E) 「 フリンタ アールを有効にする(A)				
		OK ++>21		

## ■印字テストをおこなう

プリンタードライバーが、正しくインストールできたかどうか確認するために、 印字テストをしてください。

┫ プリンタードライバーのプロパティ画面を表示させます。

**2**「全般」タブにある、[テストページの印刷]をクリックします。 ※ テストページのデータが本機に送信されます。

✓ Muratec V-2350/2850 PCL6 のプロバティ
至照  ホート   スケジュール   共有   セキュリティ   情報
Muratec V-2350/2850 PCL6
13/2/k@>
場所(止):
ドライパ(D): Muratec V-2350/2850 PCL6 新しいドライパ(D)
区切りページ(S) フリント プロセッサ(R) テスト ページの印刷(T) 、
OK キャンセル

※ 正しく印字されなかったときは、

ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 IP アドレス、印刷するポートの設定が正しいか確認してください。

# Microsoft TCP/IP 印刷をインストールする (Windows NT 4.0)

Windows NT 4.0 で、「利用可能なプリンタポート」( ⊂> 121 ページ参照) に、 「LPR Port」が表示されていない場合は、以下の手順で「Microsoft TCP/IP 印刷」 をインストールしてください。

- コントロールパネル画面を開きます。
   ※[スタート]メニューから、[設定]→[コントロールパネル]をクリックします。
- **2** ネットワーク画面を開きます。 ※[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。
- 3 「サービス」タブをクリックし、[追加] をクリックします。

ネットワーク ? ) (1999年) サード・フーコット コットラット (1990年))
actory フレヘーフロビル/フタフォーバコンドー ネットワーク サービス(N):
<ul> <li>NetBIOS パクラーフェイス</li> <li>RPC 構成</li> <li>コンピュータ ブラウザ・</li> <li>サーパー</li> <li>アークステーション</li> </ul>
<u> 適加は)</u> 前除(E) プロパティ(E) 更新(f) 説明 Microsoft ネットワークのソフトウェア インターフェイスと名前付け規約を定義します。
OK キャンセル

▲ [Microsoft TCP/IP 印刷] を選択し、[OK] をクリックします。

ネットワーク サービスの選択	? 🗙
インストールしたしはタットワークサービスを切りつして コンボーネントのインストール・ディスクがある場合に し、	、[OK] を外ッル てください。 この よ、[ディスク使用] を外ッル てくださ
ネットワーク サービス(N):	
및 Client Service for NetWare Microsoft Peer Web Services Microsoft TOP/IP 印刷 NetBIOS (가~그도(ス 및 RIP for Internet Protocol	×
	ディスク使用(出)
	OK 4+2/2/

5 表示される画面の指示に従ってインストールしてください。 124