

ドライバマニュアル補足

ソフトウェアのバージョンアップにともない、「ドライバマニュアル」の一部を修正いたします。
Windows® 98に対応いたしました。Windows 98環境にプリンタドライバをインストールする方法と、NetWareのWindows 98クライアントにインストールする方法、また、プリンタドライバを削除する方法を説明します。

-ご注意-

Windows 98にインストールするには、フロッピーディスクのラベルに「for Windows 98」と記載されたディスクを使用してください。

NEC PC-9800シリーズへのインストールはPC98用「Fax Printer Driver」ディスクを使用してください。

IBM PC/AT互換機(DOS/V)のインストールは、DOS/V用「Fax Printer Driver」ディスクを使用してください。

Windows® 98は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

NetWareは、米国Novell社の登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

□ ソフトウェアの変更点

「Print Server Monitorをインストールする」について (4ページ参照)

ソフトウェアのバージョンアップにともない、セットアッププログラムの名前と場所が変更になりました。

ドライバマニュアル 4ページ

3 [名前(O):]に、「A:setup1.exe」と入力し、...



3 [名前(O):]に、「A:¥windows¥setup.exe」と入力し、...

ドライバマニュアル 5ページ 7の「Source Pathname」

A: ➔ A:\windows

「プリンタ設定画面の説明」について (25ページ参照)

- プリンタ設定画面に「TrueType高速生成」が追加されました。通常はチェックを外さないでください。文字が正しく印刷できないときにチェックを外します。

□Windows 98 対応

「ネットワークの設定を確認する」について

(1ページ参照)

Windows 98上のネットワークでプリンタを利用するには、「NetBEUI」プロトコルが組み込まれている必要があります。「ドライバマニュアル」1～3ページを参照して、Windows 95と同じ方法にて確認してください。


Windows 98にプリンタをインストールする

(7ページ参照)


- Windows 98にプリンタをインストールする場合、Windows 95にインストールする手順と一部異なります。「ドライバマニュアル」とこの補足マニュアルを参照し、以下の手順にてインストールしてください。
- 機種によりFax Printer Type 1またはType 2が表示されます。

1 「ドライバマニュアル」7～9ページの
手順1～10を行います。

2 以下のメッセージが表示されたときは、
 ボタンをクリックします。



3 セットアッププログラムが開きます。



ボタンをクリックします。

* アプリケーションソフトなどWindowsのプログラムを終了していない場合は、 ボタンを押してセットアッププログラムを終了してください。その後、他のプログラムを終了した後、手順1からやり直してください。

4 「インストール先の選択」が開きます。

ボタンをクリックします。

* 通常は表示されているフォルダにインストールしてください。

5 「プログラムフォルダの選択」が開きます。

ボタンをクリックします。

* 通常は表示されているフォルダ名にしてください。

6 インストールが終了すると、再起動を要求します。

フロッピーディスクを取り出し、「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」を選択後、**完了** ボタンをクリックします。

「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択し、**完了** ボタンをクリックしたときは、正しくインストールされていません。必ず Windows98を終了して再起動してください。

7 プリンタドライバのインストールが完了すると **スタート** ボタンのプログラムグループに [Fax Printer] が自動的に登録されます。

タスクバーには Fax Printer Type1 プリントマネージャ、または Fax Printer Type2 プリントマネージャが現れます。

*Fax Printer Type1(またはType2)プリントマネージャは使用しません。

NetWareのWindows98クライアントにプリンタをインストールする (11ページ参照)

- Windows98クライアントにプリンタをインストールする場合、Windows95クライアントにインストールする手順と一部異なります。「ドライバマニュアル」とこの補足マニュアルを参照し、以下の手順にてインストールしてください。

1 「ドライバマニュアル」11～14ページの手順1～12を行います。

3 「ドライバマニュアル」16～18ページの手順16～19を行います。

2 この補足マニュアル2ページの手順2～7を行います。

Windows98で印刷条件を決める (23ページ参照)

- 印刷方法、プリンタの設定などはWindows95と同じ方法でご利用できます。


Windows98にてプリンタドライバを削除する

- プリンタドライバを削除する場合は、プリントマネージャを必ず閉じてから行ってください。
- 機種によりFax Printer Type1またはType2が表示されます。

1 プリントマネージャを終了します。

2 スタート ボタンから
プログラム(P) - Fax Printer -
Fax Printer Type1 のアンインストール98
を選択します。

3 アンインストーラが開きます。



プリンタドライバを削除する準備ができたなら
はい(Y) ボタンをクリックします。

(中止する場合は いいえ(N) ボタンをクリック
します)

4 「ファイル削除の確認」が開きます。



はい(Y) ボタンをクリックすると、プリンタ
ドライバの削除が実行されます。

5 アンインストールが完了したら OK ボ
タンを押してください。



6 再起動を要求します。



ドライバの削除を有効にするには、はい(Y) ボタ
ンをクリックします。

いいえ(N) ボタンをクリックしたときは、正しく
削除されていません。必ずWindows 98を終了し
て再起動してください。