

Mac OS X にインストールする

Macintosh では、インストーラーを使用して PPD ファイル（プリンター記述ファイル）をインストールします。

インストール方法は、OS のバージョンによって若干手順が異なります。

ネットワークプリンターをインストールする

■ Mac OS X 10.4 ～ 10.10 の場合

- 1 セットアップディスクを、コンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 CD-ROM をダブルクリックで開き、続けて該当する OS のバージョン名のフォルダーを開きます。
- 3 インストーラー（Muratec MFX-2875 PS.pkg）を起動します。
- 4 インストーラーの指示に従って操作します。
- 5 インストール終了後、コンピューターを再起動します。
- 6 再起動後、セットアップディスクをコンピューターの CD-ROM ドライブから取り出します。
- 7 メニューから「システム環境設定」を選択します。
- 8 「プリントとファクス」または「プリンタとスキャナ」をクリックします。
- 9 [+] をクリックします。
- 10 「IP」（10.4 の場合は「IP プリンタ」）をクリックし、必要な項目を入力します。
 - 「プロトコル」欄から、「LPD（Line Printer Daemon）」を選択します。
 - 「アドレス」欄に接続プリンターの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。
 - 必要に応じて「キュー」欄にプリントジョブのリストに表示される名前を入力します。
 - 「名前」欄に接続するプリンターの名前を入力します。
 - 必要に応じて「場所」欄にプリンターの設置されている場所を入力します。

11 「ドライバ」(10.4 の場合は「使用するドライバ」) 欄に「Muratec MFX-2875 PS」を選択し、[追加] をクリックします。

「ドライバ」(10.4 の場合は「使用するドライバ」) 欄に「Muratec MFX-2875 PS」が表示されない場合は、以下の方法にてドライバーを選択します。

- 10.4 の場合は、「使用するドライバ」欄に「Muratec」を選択し、「機種」から「Muratec MFX-2875 PS」を選択します。
- 10.5、10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 の場合は、「ドライバ」欄の「使用するドライバを選択」または「ソフトウェアを選択...」を選択し、ドライバーの一覧から「Muratec MFX-2875 PS」を選択します。検索欄に「Muratec」を入力するとドライバーを絞り込めます。
- 上記の方法でもドライバーが見つからないときは、「ドライバ」(10.4 の場合は「使用するドライバ」) 欄に「その他...」を選択し、[ライブラリ] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [ja.proj] フォルダにある MuratecMFX-2875PS.ppd.gz を選択します。

12 「給紙ユニット」から、装着しているカセットを選択します。

13 [続ける] をクリックします。

- 「プリントとファクス」画面の左側にある登録プリンター一覧に設定したプリンター名が追加されます。
- [キャンセル] をクリックすると、設定がキャンセルされ、オプションユニット選択画面が閉じられます。

14 [x] をクリックして、「プリントとファクス」画面を閉じます。

■ Mac OS X10.2 と Mac OS X 10.3 の場合

- 1 セットアップディスクを、コンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 CD-ROM をダブルクリックで開き、続けて該当する OS のバージョン名のフォルダを開きます。
- 3 インストーラー (Muratec MFX-2875 PS.pkg) を起動します。
- 4 インストーラーの指示に従って操作します。
- 5 インストール終了後、コンピューターを再起動します。
- 6 再起動後、セットアップディスクをコンピューターの CD-ROM ドライブから取り出します。
- 7 「移動」メニューから「ユーティリティ」を選択します。
10.2 の場合は、「アプリケーション」を選択して、「ユーティリティ」を選択します。
- 8 「プリンタ設定ユーティリティ」をクリックします。
10.2 の場合は、「プリントセンター」をクリックします。
- 9 「追加」をクリックします。

- 10** プリンタリストから「IP プrint」を選択し、必要な項目を入力します。
- 10.3 の場合は、「プリンタのタイプ」欄に「LPD/LPR」を選択します。
 - 「プリンタのアドレス」欄に、接続プリンタの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。
 - 10.2 の場合は、必要に応じて、「サーバ上のデフォルトのキューを使う」のチェックを外し、「キュー名」欄にプリントジョブのリストに表示される名前を入力します。
- 11** 「プリンタの機種」欄に「Muratec MFX-2875 PS」を選択し、[追加] をクリックします。
- 「プリンタの機種」欄に「Muratec MFX-2875 PS」が表示されない場合は、以下の方法にてドライバを選択します。
- 「プリンタの機種」欄に「Muratec」を選択し、「機種名」から「Muratec MFX-2875 PS」を選択します。
 - 上記の方法でドライバーが見つからないときは、「プリンタの機種」欄に「その他 ...」を選択し、[ライブラリ] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [ja.lproj] フォルダにある MuratecMFX-2875PS.ppd.gz を選択します。
- 12** 「プリンタリスト」からインストールされたプリンターを選択します。
- 13** 「プリンタ」メニューから「情報を見る」を選択します。
- 14** 「プリンタ情報」にて必要な情報を設定し、[変更を適用] をクリックします。
- 「インストール可能なオプション」を選択します。「給紙ユニット」から、装着しているカセットを選択します。
 - 「名前と場所」を選択します。必要に応じて、プリンタの名前、プリンタの設置されている場所を入力します。
- 15** [x] をクリックして、「プリンタ情報」と「プリンタリスト」画面を閉じます。

ローカルプリンターをインストールする

- 1** セットアップディスクを、コンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。
- 2** CD-ROM をダブルクリックで開き、続けて該当する OS のバージョン名のフォルダを開きます
- 3** インストーラーを起動します。
- 4** インストーラーの指示に従って操作します。
- 5** インストール終了後、コンピューターを再起動します。
- 6** 再起動後、セットアップディスクをコンピューターの CD-ROM ドライブから取り出します。
- 7** コンピューターと機器を USB ケーブルで接続します。
- 8** 「プリントとファクス」、「プリンタとスキャナ」または「プリンタリスト」画面で使用するプリンターを選択します。
「プリンタリスト」画面の表示方法については、各 OS のマニュアルを参照してください。

共有プリンターをインストールする

■ プリントサーバーで共有を設定する

以下の説明は、Mac OS X 10.5 のものです。お使いの Mac OS X のバージョンによって画面は異なります。

- 1 プリントサーバーにドライバーをインストールします。
「ネットワーク接続する場合」を参照してください。
- 2 メニューから「システム環境設定」を選択します。
- 3 「プリントとファクス」または「プリンタとスキャナ」をクリックします。
Mac OS X 10.2～10.4 の場合は、[共有] をクリックします。
- 4 共有したいプリンターを選択し、「このプリンタを共有する」または「ネットワークでこのプリンタを共有」にチェックを入れます。
鍵が閉まっている場合は、鍵をクリックしてユーザー名とパスワードを入力して鍵を解除してください。
- 5 [x] をクリックします。

■ クライアント側の共有を設定する (Mac OS X 10.4～10.10)

プリンターの共有名称をネットワーク管理者に確認してください。

- 1 メニューから「システム環境設定」を選択します。
- 2 「プリントとファクス」または「プリンタとスキャナ」をクリックします。
- 3 「+」 をクリックします。
- 4 [デフォルト] をクリックします。
- 5 共有したいプリンターを選択し、[追加] をクリックします。
- 6 [x] をクリックします。

■ クライアント側の共有を設定する (Mac OS X 10.3)

プリンターの共有名称をネットワーク管理者に確認してください。

- 1 [移動] メニューから「アプリケーション」を選択します。
- 2 [ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 3 [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 4 共有したいプリンターを選択し、チェックを入れます。
- 5 [x] をクリックします。

補足

Mac OS X 10.2 では、プリントサーバー側で設定を行うだけで、クライアント側で共有プリンターを使用できます。