


電源を入れる


以下の順番で電源を入れて、InformationGuard を使用します。

1 〈UTM〉を押します。




UTM 部の電源が入ります。

2 〈STORAGE〉を押します。



ストレージ部の電源が入ります。

3 UTM 部の通知ランプの点滅が終わって消灯し、またストレージ部の「STATUS」ランプが緑色に点灯すれば、InformationGuard は使用できる状態です。



11CR 1

電源を切る

以下の順番で電源を切ります。

1 〈UTM〉を押します。

2 〈STORAGE〉を押します。

デングオン オフ
シャットダウンチュウ

電源が切れた状態になると、すべてのランプが消灯され、ディスプレイの表示が消えます。