

電源スイッチと節電モード


電源スイッチを ON にする・OFF にする

本製品には、電源スイッチと主電源があります。
ここでは、主電源が ON の状態で、電源スイッチを ON・OFF する手順を説明します。

⚠注意

本製品をファクスとしてお使いいただいている場合は、電源スイッチを常に ON にしてください。
電源スイッチを OFF にすると、受信できません。

□電源を ON にする



□電源を OFF にする


コピーやプリントなどの機器動作が完了していることを確認します。また、操作パネル上のインフォメーションランプが消灯していることを確認します。
以上のことを確認してから、電源スイッチを押します。

主電源を ON にする・OFF にする

主電源は本製品の左側面にあります。通常は主電源を ON にしたままにしてください。

⚠注意

主電源を OFF にするときは、必ず先に操作パネル上の電源スイッチを OFF にしてください。



- 1 電源スイッチを押して、OFF にします。
- 2 「シャットダウンの処理中です」の表示が消えたら、主電源を OFF にします。