


電源の ON/OFF のしかた

本機には、【主電源スイッチ】と【副電源スイッチ】の2つの電源スイッチがあります。


電源を ON にする



電源を OFF にする



主電源スイッチ
本機の全ての機能に対して ON/OFF します。通常は ON の状態にしておきます。



副電源スイッチ
各機能の動作に対して ON/OFF します。OFF にすると節電状態になります。

- 【主電源スイッチ】を OFF にしたあとに、すぐに ON にする場合は、主電源を OFF にして、10 秒以上経過してから ON にしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。
- 印刷中に電源を OFF にしないでください。紙づまりの原因となります。
- 動作中に電源を OFF にすると、読み込み中のデータ、通信中のデータや待機ジョブは削除されます。

参照

詳しくは、コピー機能編第 3 章「本機を使用する」をごらんください。