

# V-2800／V-2850 シリーズ インフォメーションサーバ搭載モデルシャットダウン方法


## シャットダウン操作をする

複合機本体の電源をお切りになる前に、必ずシャットダウン操作を行ってください。  
また、ネットワーク設定の「IP アドレス」の値を設定／変更した場合やサーバーデータを  
消去した場合も必ず行ってください。


- 1 いざれかの待機画面から、<機器設定／  
登録>キーを押します。



- 2 [シャットダウン] を押します。



- 3 確認画面が表示されますので、[はい]  
を押し、電源スイッチを切ります。



この時点で、Information sever +Plus II にログインしているユーザーがいる場合は、下記の画面が表示されます。  
シャットダウンを行った場合、これらのユーザーの Information sever +Plus II への接続が切断されます。

